

재페로부 Digital 3상 과전류 & 지락 과전류 &
전류 불평형 계전기 사용 설명서

Digital 3-Phase Overcurrent & Ground Overcurrent & Unbalance
Current with Auto Reclosing Relay Manual

TYPE : GD311-ABK02

2008. 04. 01

Version 1.00



경 보 전 기 주 식 회 사

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽은 후 올바르게 사용하십시오.

사용 설명서는 제품을 사용하는 사람이 잘 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.



경 고

지시사항을 지키지 않았을 경우,
사용자가 사망하거나
중상을 입을 수 있습니다



주 의

지시사항을 지키지 않았을 경우,
사용자의 부상이나 재산 피해가
발생할 수 있습니다

표시안내



금지 표시입니다



반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다



경 고



- 전원이 입력된 상태이거나 운전 중에는 배선작업을 하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 운전 시작 전 접지 단자의 연결 상태를 확인 하십시오

접지가 되어있지 않을 경우 감전, 파손 및 화재의 위험이 있습니다.



- 젖은 손으로 제품을 조작하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 케이블의 피복이 손상되어 있을 경우에는 사용하지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



- 모든 배선 작업은 모선이 활선 상태일 경우에는 하지 마십시오.

감전 및 변류기의 충전전압에 의해 파손 및 화재의 위험이 있습니다.



- 전원이 입력되지 않은 경우에도, 배선작업이나 정기 점검 이외에는 제품을 분해하지 마십시오.

제품 내부의 충전전류에 의해 감전의 위험이 있습니다.



- 배선, 시운전 및 유지 보수는 전기기술자가 하도록 하십시오.

항부로 조작할 경우 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



- 케이블 결선을 할 경우 터미널 작업을 하십시오.

케이블의 나선 부분에 의한 감전의 위험이 있습니다.



- 배선 작업 후 뒷면 단자대의 단자 커버를 씌워주십시오.

감전의 위험이 있습니다.



주의



- **제품의 전원 단자에 정격 전원을 인가하여 주십시오.**
정격 전원을 사용하지 않을 경우 제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- **입력 및 출력 접점의 정격 부하를 지켜 주십시오.**
정격 부하를 사용하지 않을 경우 제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- **제품 내부에는 나사, 금속물질, 물, 기름 등의 이물질이 들어가지 않게 하십시오.**
제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.



- **제품을 직사광선에 노출되지 않게 하십시오.**
제품의 손상 위험이 있습니다.



- **수평상태에서 Case 인출 및 삽입을 하십시오.**
수평이 아닌 상태에서 취급 할 경우 제품의 손상 위험이 있습니다.



- **습기가 높고 먼지가 많은 곳에 보관하지 마십시오.**
제품의 손상 위험이 있습니다.

목 차

• 안전을 위한 주의사항	2
1. 개요 (General Features)	8
2. 사양 (Technical Data)	9
2.1 입력 전류 (Current Input)	9
2.2 정격 제어 전원 (Rated Control Source Voltage)	9
2.3 정격 주파수 (Rated Frequency)	9
2.4 출력 접점 / 용량 (Output Contacts)	9
2.5 입력 접점 동작 범위 (Input Contact Operating Range)	10
2.6 외 함 (Case)	10
2.7 한시 과전류 요소 (Time Overcurrent)	10
2.8 순시 과전류 요소 (Instantaneous Overcurrent)	10
2.9 한시 지락 과전류 요소 (Time Ground Overcurrent)	11
2.10 순시 지락 과전류 요소 (Instantaneous Ground Overcurrent)	11
2.11 50B(OLTC) 순시 과전류 요소 (50B(OLTC) Instantaneous Overcurrent)	11
2.12 전류 불평형 요소 (Unbalance Current)	12
2.13 재폐로 요소 (Auto-Reclosing)	12
2.14 절 연 (Insulation Test)	12
2.15 진동 및 충격 (Mechanical Test)	13
2.16 내 노이즈 (Noise Test)	13
2.17 온, 습도 (Temperature and Humidity Test)	14
2.18 기타 사용 환경 (Other Operating Condition)	14
3. 보호 특성 (Protection Characteristics)	15
3.1 3상 과전류 계전 기능 (3-Phase Overcurrent Function)	15
3.2 지락 과전류 계전 기능 (Ground Overcurrent Function)	17
3.3 50B(OLTC) 순시 과전류 계전 기능 (50B(OLTC) Instantaneous Overcurrent Function)	18
3.4 전류 불평형 계전 기능 (Unbalance Current Function)	19
3.5 재폐로 기능 (Auto-Reclosing Function)	20
4. 부가 기능 (Subsidiary Function)	22
4.1 계측 표시 기능 (Metering Function)	22
4.2 통신 기능 (Communication Function)	23
4.2.1 RS-232C 통신 (RS-232C Communication)	24
4.2.2 RS-485C 통신 (RS-485C Communication)	24
4.3 자기 진단 기능 (Self Diagnosis Function)	25
4.4 Event 기록 기능 (Event Record Function)	26
4.5 파형 기록 기능 (Waveform Record Function)	27
4.6 입력접점 제어 기능 (Control Function by Input Contact)	28
5. 전면부 표시 (Display Panel Construction)	30
5.1 전면부 표시, 조작부의 구성 (Front-side Display Panel Structure)	30
5.2 Key Pad & Communication Connector	31
5.3 LED (Operating Indicators)	31
6. 표시 및 설정 (Display & Setting Modes)	32
6.1 Key 조작 및 LCD 구성	32
6.1.1 LCD 초기 표시 상태, 백 라이트 (Backlight) On/Off	32
6.1.2 LCD 화면 표시 및 버튼 조작의 기본 원칙	32

6.1.3 One-button 표시	32
6.1.4 Menu-Tree	33
6.2 Display 화면 표시 (Display Modes)	33
6.2.1 Status 화면	34
6.2.1.1 Status ▶ Contact Input 항목	34
6.2.1.2 Status ▶ Contact Output 항목	35
6.2.1.3 Status ▶ Self-Diagnosis 항목	36
6.2.1.4 Status ▶ Protection 항목	37
6.2.2 Measure 화면	38
6.2.3 Event Record 화면	39
6.2.4 Waveform Record 화면	40
6.2.5 System Info. 화면	40
6.3 Setting 방법 (Setting Modes)	42
6.3.1 System 설정	44
6.3.1.1 System ▶ Power System 설정	44
6.3.1.2 System ▶ T/S 설정	48
6.3.1.3 System ▶ RTC 설정	54
6.3.1.4 System ▶ Waveform Record 설정	55
6.3.1.5 System ▶ COM 설정	58
6.3.1.6 System ▶ DNP 설정	59
6.3.1.7 System ▶ Password 설정	60
6.3.2 Protection 설정	60
6.3.2.1 Protection ▶ IOCR 설정	61
6.3.2.2 Protection ▶ TOCR 설정	63
6.3.2.3 Protection ▶ IOCGR 설정	66
6.3.2.4 Protection ▶ TOCGR 설정	68
6.3.2.5 Protection ▶ 50B(OLTC) 설정	71
6.3.2.6 Protection ▶ UBOCR 설정	73
6.3.2.7 Protection ▶ AREL(79) 설정	76
6.3.3 Command	82
6.3.3.1 Command ▶ Event Clear	82
6.3.3.2 Command ▶ Waveform Clear	83
6.3.3.3 Command ▶ Contact OUT Test	85
6.3.3.4 Command ▶ Panel Test	88
6.3.3.5 Command ▶ Recl. Sequence	89
6.3.3.6 Command ▶ Recl CNT Clear	92
7. PC Software (Setting Tool, Waveform Evaluation Tool)	97
7.1 Setting Tool (G6R-Set)	97
7.1.1 PC Tool 프로그램 설치 방법	97
7.1.2 프로그램 Menu(Program Menu)	98
7.1.3 보호 계전기 선택 (Device Selecting)	99
7.1.4 통신 Port 설정 (Communication Port Configuration)	100
7.1.5 G6R-Set 프로그램과 계전기와의 통신 방법	100
7.1.6 정정치 변경 화면	102
7.1.6.1 System Configuration	102
7.1.6.2 Protection Setting	103
7.1.7 Event 화면	104
7.1.8 Waveform 화면	105
7.1.9 Monitor 화면	106
7.2 Waveform Evaluation Tool (G6R-Eval)	107
7.2.1 기능 설명	108

7.2.2 Meter -----	108
7.2.3 Graph -----	108
7.2.4 Harmonic List -----	109
부도 1. 외형 및 치수 (Dimensioned Drawings) -----	110
부도 2. 계전기 하드웨어 내부구조 (Relay Hardware Internal Structure) -----	111
부도 3. SMPS 하드웨어 내부구조 (SMPS Hardware Internal Structure) -----	111
부도 4. 한전 23kV D/L 보호 외부 결선도 -----	112
부도 5. 특성 곡선 (Characteristic Curve) -----	113
부록 A. 제품 출하 시 Setting 값 -----	127
부록 B. 계전기 정정 예시 -----	130
부록 C. 계전기 자기진단 Logic Diagram -----	140

1. 개요 (General Features)

본 계전기는 한국전력공사의 구매시방서에 따라 OCR×3, OCGR×1, UBOCR×1, 재폐로의 계전요소를 동시에 내장하고 23kV D/L 및 배전선로 Feeder, 고압 Feeder 등 3상 선로의 단락, 과부하 및 지락고장 등에 대한 보호와 고장선로의 재폐로 투입에 적합하게 적용될 수 있도록 설계 제작 된 Digital 계전기로 다양한 동작시간, 동작전류, 재폐로의 정정이 용이할 뿐만 아니라 Fault 정보를 기록, 저장할 수 있어 전선로의 신뢰성을 향상시키는데 큰 도움이 되며 주요 특징은 아래와 같습니다.

특징 (Features)

- 완전 연산형 3상 과전류 및 지락과전류, 전류 불평형, 재폐로 계전기
- 다양한 시간 특성의 구현 (8개의 시간 특성 내장)
- 재폐로 기능의 사용여부를 선택할 수 있고 사용 시 재폐로 회수를 사용자가 임의로 최대 4회까지 선택 가능
- 별도의 순시요소 Trip 저지 회로를 구성할 필요 없이 내부 설정으로 1회 재폐로 후 순시 Trip을 저지하며, 재폐로 종료 후 순시 Trip 저지가 자동 복귀됨
- 재폐로 요소를 사용하지 않을 시 과전류/지락과전류 요소로 사용 가능
- 재폐로 동작 실패 시에도 과전류/지락과전류 요소는 정상적으로 동작
- 출력 접점의 접점 유지시간은 0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)로 가변설정가능
- 설정치 및 계측치의 LCD 화면을 통한 디지털 표시 (4 × 20 LCD 화면)
- 각종 Event (최대 512개) 및 사고 시 사고파형 기록 (최대 8개)
- 다양한 자기 진단 및 상시 감시 기능 구현을 통한 신뢰도 향상.
- 계전기 점검 시 외부 접점 입력에 의한 계전기 요소별 동작 저지
- 선로의 정격 주파수에 따라 자유로운 주파수 설정 가능 (50 / 60Hz)
- 13개의 Relay접점 출력 (T/S Output)을 각각 31개의 Mode로 설정 할 수 있으며 Alarm 및 SCADA용으로 모두 사용 가능
 - Trip용 접점(1a×4), Signal용 접점(1a×8, 1c×1)
- 계전기 이상 상태 발생 시 출력접점을 통해 동작 신뢰도 향상
- 편리한 PC Application
 - Setting Tool : 정정치 변경, Event 및 Fault Waveform 조회
 - Evaluation Tool : Fault Waveform 분석
- 계전기 내부 수동 Trip 지령을 통한 출력접점 Test 가능 (Contact Test)
- 정정치 변경 시 암호 입력을 통한 철저한 보안 유지
- 다양한 통신 지원
 - 통신방식 : RS-232C, RS485C (SCADA통신)
 - 지원 Protocol : ModBus, DNP3.0
- 다양한 계측기능 (각 상 전류, 대칭분 전류의 크기 및 위상, 재폐로 회수)
- EMC / EMI 성능 강화
- 적용 규격 : 한국전력공사 재폐로부 디지털 과전류 계전기 표준 규격

2. 사양 (Technical Data)

2.1 입력 전류 (Current Input)

정격 전류 (I _N)		AC 5A
과부하 내량	전류 입력 회로	연속 10A, 2초 100A, 1초 200A
	제어 전원 회로	정격 전압의 1.3배/3h
부담		0.5VA 이하/Phase

2.2 정격 제어 전원 (Rated Control Source Voltage)

AC/DC 110 ~ 220V(Free voltage)

2.3 정격 주파수 (Rated Frequency)

50Hz 또는 60Hz (Sine Waveform 정현파)

2.4 출력 접점 / 용량 (Output Contacts)

T / S1 ~ T / S4접점 (Trip contacts) 1a×4 접점	
정격 전압	AC 250V, DC 125V
연속 통전 용량	16A (AC 250V)
0.5초 폐로 용량	30A (DC 125V)
개로 용량	DC 125V, 30W, 시정수(25ms), 1A
차단 용량	4000VA / 480W
재질	AgNi
T / S5 ~ T / S13 접점 (Signal contacts) 1a×8, 1c×1 접점	
정격 전압	AC 250V, DC 125V
연속 통전 용량	6A (AC 250V, DC 30V)
0.5초 폐로 용량	6A (DC 125V)
개로 용량	DC 125V, 30W, 시정수(25ms), 1A
차단 용량	1500VA / 180W
재질	AgSnO ₂

2.5 입력 접점 동작 범위 (Input Contact Operating Range)

정격 제어 전원 전압	AC/DC 110 ~ 220V
폐로 접점 입력 시 통전 전류	10mA 이하

2.6 외 함 (Case)

외함 구조	매입 인출형
외함 Color	Munsell No. N1.5 (검정)
외함 재질	Fe (철)

2.7 한시 과전류 요소 (Time Overcurrent)

동 작 치	0.2 ~ 12.5A (0.1A Step)
동작 시간 특성	반한시, 강반한시, 초반한시, 장반한시 경보유도형 (KEPCO 형) 반한시, KEPCO 형 방향성 반한시, 경보유도형 (KEPCO 형) 강반한시, 정한시
동작 시간 배율	0.05 ~ 10.00 (0.05 Step)
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.8 순시 과전류 요소 (Instantaneous Overcurrent)

동 작 치	1.0 ~ 100.0A (0.5A Step)
동작 시간 특성	순시 (≤30ms), 정한시
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.9 한시 지락 과전류 요소 (Time Ground Overcurrent)

동 작 치	0.1 ~ 12.5A (0.1A Step)
동작 시간 특성	반한시, 강반한시, 초반한시, 장반한시 경보유도형 (KEPCO 형) 반한시, KEPCO 형 방향성 반한시, 경보유도형 (KEPCO 형) 강반한시, 정한시
동작 시간 배율	0.05 ~ 10.00 (0.05 Step)
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 $\pm 5\%$ 이내

2.10 순시 지락 과전류 요소 (Instantaneous Ground Overcurrent)

동 작 치	0.5 ~ 50.0A (0.1A Step)
동작 시간 특성	순시 ($\leq 30\text{ms}$), 정한시
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 $\pm 5\%$ 이내

2.11 50B(OLTC) 순시 과전류 요소 (Instantaneous Overcurrent)

동 작 치	0.2 ~ 100.0A (0.1A Step)
동작 시간 특성	순시 ($\leq 30\text{ms}$), 정한시
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 $\pm 5\%$ 이내

2.12 전류 불평형 요소 (Unbalance Current)

동 작 치	0.1 ~ 15.0A (0.1A Step)
동작 시간 특성	정한시
정한시 동작시간	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
복귀 지연 시간	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec Step)
복 귀 치	정정치의 95% 이상
동작치 정밀도	정정치의 ±5% 이내

2.13 재폐로 요소 (Auto-Reclosing)

재폐로 회수(Shots Number)	1 ~ 4회
순시 Blocking (INST_Block)	Yes, No
CB ON 신호시간 (Close Pulse)	0.1 ~ 2.0Sec (0.1Sec Step)
재폐로 실패신호 시간 (Fail Pulse)	1 ~ 600Sec (1Sec Step)
재폐로 준비 지연시간 (Prepare Time)	1 ~ 180Sec (1Sec Step)
재폐로 식별 시간 (Discriminating Time)	0.0 ~ 30.0Sec (0.1Sec Step)
재폐로 1주기 시간 (Reclaim Time)	30 ~ 600Sec (1Sec Step)
T1 ~ T4	0.02 ~ 180.00Sec (0.01Sec Step) (단, T1 ≤ T2 ≤ T3 ≤ T4)

2.14 절 연 (Insulation Test)

절연 저항	100MΩ 이상, 500 Vdc	IEC60255-5
상용 주파 내전압	2kV, 50/60Hz, 1min	IEC60255-5
뇌 임펄스 내전압	5kV, 1.2×50μs, 정·부극성, 3회	IEC60255-5

주의) 계전기 내부에 서지 보호회로가 내장되어 있으므로 내전압 시험 시에는 반드시 FG(52번) 단자를 OPEN 시키고 하십시오.

2.15 진동 및 충격 (Mechanical Test)

진 동	Vibration Response Test	10 ~ 150Hz, 0.5G, 전후, 좌우, 상하 1회
	Vibration Endurance Test	10 ~ 150Hz, 1G, 전후, 좌우, 상하 20회
충 격	Shock Response Test	5G, 전후, 좌우, 상하 3회
	Shock Withstand Test	15G, 전후, 좌우, 상하 3회
	Bump Test	10G, 전후, 좌우, 상하 1000회
지 진		1 ~ 35Hz, 수평 1G, 수직 0.5G, 전후, 좌우, 상하 1회

2.16 내 노이즈 (Noise Test)

1MHz burst disturbance	2.5kV, 1MHz, 75ns, 400Hz, 2Sec		IEC60255-22-1
EFT Burst	인가 전압	4kV	IEC60255-22-4
	반복 주파수	2.5kHz	
Electrostatic Discharge	Air discharge	8kV	IEC60255-22-2
	Contact discharge	6kV	
Surge Electrical Disturbance	4.0kV, 1.2×50μs, 8×20μs, 40Sec, 3회		IEC60255-22-5
무선주파 방사내력	80MHz ~ 1GHz, 10V/m, 1Sec		IEC60255-22-3
무선주파 전도내성	150kHz ~ 80MHz, 10V/m, 1Sec		IEC60255-22-6

2.17 온도, 습도 (Temperature, Humidity Test)

온도 범위	동작 주위 온도	-10℃ ~ +55℃
	복원 보증 온도	-25℃ ~ +70℃
상대 습도		일평균 30% ~ 90%

2.18 기타 사용 환경 (Other Operating Condition)

표고	1000m 이하
이상 진동, 충격, 경사 및 자계의 영향이 없는 상태	
폭발성 분진, 가연성 분진, 가연성 / 부식성 가스, 염분 등이 없는 곳	

3. 보호 특성 (Protection Characteristics)

3.1 3상 과전류 계전 기능 (3-Phase Overcurrent Function)

GD311-ABK02는 단상, 2상 및 3상 과전류와 단락 보호에 사용될 수 있도록 순시 (Instantaneous Time) 특성과 반한시 (Inverse Time) 특성, 정한시 (Definite Time) 특성을 구비하고 있습니다. GD311-ABK02는 순시 요소를 IOCR, 한시 요소를 TOCR로 표기하고 있습니다.

순시 특성은 정정치 이상의 전류가 유입될 때 즉시 Trip 신호를 출력하는 기능으로 Trip 시간은 정정치의 **2배 이상**의 전류가 유입될 때 **30ms이하**로 동작하며, 반한시 특성은 전류와 시간의 함수로 전류의 크기가 클수록 동작시간은 짧아지며, 동작특성이 **유도형 계전기와 동일**하게 구현되어 있어 유도형 계전기 대체 사용 시 동일한 정정을 할 수 있어 편리합니다.

또한, 반한시 동작시간 특성에서 계전기에 정정치보다 2000% 이상의 전류가 흐르면 2000% 입력 동작시간과 동일하게 동작합니다.

4개의 국제표준 (IEC) 반한시 특성과 3개의 KEPCO형 반한시 특성이 구현되어 있어, 반한시 특성을 적용하고자 할 때 7가지 특성 중에서 하나를 선택하시면 됩니다.

국제표준 IEC60255-4에 따른 4개의 반한시 특성과 3개의 KEPCO형 특성의 시간과 전류 관계식은 다음과 같습니다.

$$T = \left[\frac{K}{\left(\frac{I_i}{I_s} \right)^L - 1} + C \right] \times \frac{M}{10}$$


여기서 T:동작시간, K와 C:계전기 특성값, I_i :계전기 입력 전류,

I_s :계전기 동작 정정치, L:특성 곡선지수, M:동작 시간 배율(Time Lever)


시 간 특 성	특 성 값			표시 기호	비 고
	K	L	C		
반한시	0.14	0.02	0	NI	-
방향성 반한시	0.0515	0.02	0.114	KDNI	KEPCO형
경보유도형 반한시	0.11	0.02	0.42	KNI	KEPCO형
강반한시	13.5	1	0	VI	-
경보유도형 강반한시	39.85	1.95	1.084	KVI	KEPCO형
초반한시	80	2	0	EI	-
장반한시	54	1	0	LI	-
정한시	-	-	-	DT	-

계전기 정정 시 한시특성곡선을 선택하면 위의 표에 표시되는 K, L, C 값이 정해 집니다.

3상 과전류 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.



<Figure 1. IOCR Logic Diagram>




<Figure 2. TOCR Logic Diagram>

3.2 지락 과전류 계전 기능 (Ground Overcurrent Function)


3상 과전류 계전 기능과 동일한 원리 및 특성을 가지며 단지 지락전류 신호를 입력으로 받는 것과 정정범위가 3상 과전류에 비해 작은 것이 다른 점입니다.

지락 과전류 계전 기능에서도 순시 요소와 한시 요소가 구비되어 있는데, 순시 요소는 IOCGR, 한시 요소는 TOCGR로 표기하고 있습니다.

지락 과전류 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.



<Figure 3. IOCGR Logic Diagram>



<Figure 4. TOCGR Logic Diagram>


3.3 50B(OLTC) 순시 과전류 계전 기능

(50B(OLTC) Instantaneous Overcurrent Function)

50B(OLTC) 순시 과전류 계전 기능은 3상 순시 과전류 계전 기능과 동일한 원리 및 특성을 가지며 이 계전 기능은 154kV 변압기 2차측 23kV DL(Distribution Line) 고장 시 변압기의 OLTC(On Load Tap Changer)를 Blocking 시키기 위한 용도입니다.

50B(OLTC) 순시 과전류 계전 기능의 동작시간에는 순시와 정한시가 있으며, 순시 동작시간은 정정치의 **2배 이상일 때 30ms이하**로 동작하며, 계전요소 이름은 50B(OLTC)로 표기하고 있습니다.

50B(OLTC) 순시 과전류 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.



<Figure 5. 50B(OLTC) Logic Diagram>

3.4 전류 불평형 계전 기능 (Unbalance Current Function)

전류 불평형 계전 기능은 154kV 변압기 2차측 23kV DL(Distribution Line)의 부하가 불평형일 때 경보로 알려주기 위한 용도입니다.


GD311-ABK02 계전기는 전류 불평형을 감지하기 위해 영상전류 혹은 역상전류를 이용합니다.

영상전류를 이용할 경우 계전기는 N상 CT를 통해 입력되는 전류의 기본파 크기를 계측하여 정정치보다 크면 동작하며, 역상전류를 이용할 경우 A, B, C상 CT에 입력되는 전류의 역상분 전류를 계전기 자체에서 연산하여 그 크기가 정정치보다 크면 동작합니다.

영상전류를 이용할 때에는 Setting Menu에서 Mode 항목을 310로 선택하고, 역상전류를 이용할 때에는 312로 선택하시면 됩니다.

전류 불평형 계전 기능의 동작시간 특성은 정한시이며, 계전요소 이름은 UBOCR로 표기하고 있습니다.

전류 불평형 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.



<Figure 6. UBOCR Logic Diagram>

3.5 재폐로 기능 (Auto-Reclosing Function)

재폐로 요소는 3상을 원칙으로 하며 재폐로 중에는 배전용 변압기 OLTC 동작을 저지하는 기능을 구비하였습니다.

재폐로 회수는 최대 65535번까지 계전기 LCD를 통해서 계측메뉴에서 확인할 수 있으며, 사용자는 재폐로 회수를 0으로 초기화 할 수 있습니다.

재폐로 동작 중 실패 시 설정한 Fail Signal Time 동안 Fail Signal(79F) 신호가 출력되며 재폐로 동작이 실패되어도 과전류/지락과전류 요소는 정상적으로 동작을 하며 재폐로 동작 시 계전기 초기화면 아래에 Reclaim Time 동안 재폐로를 수행한 회수를 표시합니다.

재폐로 요소는 A, C 2가지의 Mode로 구분되어 출하되며, A Mode일 경우 계전기 초기화면에 GD311-ABK02A로 표시되고 C Mode일 경우 GD311-ABK02C로 표시됩니다.

계전기는 기본적으로 A Mode로 Setting되어 출하됩니다.

● A Mode (예 : 2회 재폐로 설정) : 한전 전용 Mode

- A Mode는 과전류/지락과전류 요소의 처음 Trip이 발생한 시점을 기준으로 Reclaim Time, 재폐로 동작 시간 (T1, T2)을 계산합니다.


재폐로 동작의 성공과 실패에 대한 Timing Chart는 부도(5.1, 5.2, 5.3)를 참조 바랍니다.

● C Mode (예 : 2회 재폐로 설정)

- C Mode는 과전류/지락과전류 요소의 Trip이 발생되고 각 재폐로 회수마다 설정된 재폐로 동작 시간 (T1, T2)을 계산하고 재폐로 동작시간이 끝나는 시점을 기준으로 새로운 Reclaim Time이 계산되는 형태입니다.

재폐로 동작의 성공과 실패에 대한 Timing Chart는 부도(5.4, 5.5, 5.6)를 참조 바랍니다.

재폐로 요소의 동작에 관한 Logic Diagram은 아래와 같습니다.



<Figure 7. Auto-Reclosing Logic Diagram>

4. 부가 기능 (Subsidiary Function)

4.1 계측 표시 기능 (Metering Function)

본 계전기 (GD311-ABK02)는 3상 전류, 대칭분 전류(정상/역상/영상)의 크기 및 위상, Total 재폐로 회수 등 고정밀 계측기능을 가지고 있습니다.

항 목	특 징
기본파 전류	<ul style="list-style-type: none"> ● 각 상 별로 기본파 전류 실효치 ● A상 전류 기준 위상 계측 ● 계전기 입력 전류를 CT비로 환산한 1차 전류 ● 계측 범위 : 0 ~ 250A (Phase CT Ratio 5:5일 때)
영상 전류 (In)	<ul style="list-style-type: none"> ● N상 전류 실효치 및 위상 계측 ● 계전기 입력 전류를 CT비로 환산한 1차 전류 ● 계측 범위 : 0 ~ 250A (Ground CT Ratio 5:5일 때)
대칭분 전류	<ul style="list-style-type: none"> ● 정상, 역상, 영상분 전류 크기 및 위상 계측 ● 계전기 입력 전류를 CT비로 환산한 1차 전류 ● 계측 범위 : 0 ~ 250A (Phase CT Ratio 5:5일 때)
Total 재폐로 회수	<ul style="list-style-type: none"> ● 0 ~ 65535까지 동작회수 표시 ● 재폐로 회수 0으로 초기화 가능
계측 정밀도	<ul style="list-style-type: none"> ● 0.1% rdg. ±2 dgt.

<Table 1. 계측 표시>

4.2 통신 기능 (Communication Function)

본 계전기 (GD311-ABK02)는 범용의 RS-232C / RS-485C 통신 방식을 제공하며 최대 38400Bps 속도의 Data 전송이 가능합니다.


계전기에는 2개의 통신 Port를 내장하고 있으며, 전면부에 RS232C Port와 후면부에 RS485C Port가 있습니다.

전면부 RS232C 통신 Port는 MMI Application Tool을 위한 것으로 PC에 연결하여 계전기에 전력계통 및 보호요소, 출력점점 구성을 변경하거나 계전기에 기록된 Event Data 및 사고파형 등 Data를 받아 분석하는데 사용되며, 후면의 RS485C 통신 Port는 원방 SCADA 통신을 위해 사용됩니다.


프로토콜	통신방식	● RS-232/485
	지원 프로토콜	● ModBus/DNP3.0
통신 규격 (RS-485C)	통신 거리	● 1.2km
	통신 선로	● 범용 RS-485C Two-Pair cable
	통신 속도	● 300 ~ 38400 bps
	전송 방식	● Half-Duplex
	최대 입출력 전압	● -7V ~ +12V
통신 포트	전면 표시부	● RS232 포트 1개 (19200 BPS, ModBus 프로토콜) ● 유지보수 및 G6R-Setting Tool
	후면	● RS485 포트 1개 ● (300 ~ 38400 BPS, DNP3.0/ModBus 프로토콜) ● 상위 SCADA 통신 ● 단자 번호 : 49(+), 51(-), 53(Com)

<Table 2. 통신 방식>

4.2.1 RS-232C 통신 (RS-232C Communication)



<Figure 8. RS-232C 회로도>




<Figure 9. RS-232C 연결>

- ▶ 본 제품에서 제공하는 RS-232C 통신 Cable은 <Figure 8>과 같이 2번 Pin과 3번 Pin이 엇갈린 **Cross Cable**을 사용하고 있으므로 엇갈림이 없는 일반적인 **Direct Cable** 사용 시 통신이 되지 않고 “**Communication Error**” Message를 발생시킵니다.
- ▶ PC에 RS-232C Port가 없는 경우 USB Port를 사용하여 통신을 할 수 있는데 USB Port 사용 시 **USB TO 232 Cable**을 사용하여야 하며, 이 Cable은 Direct Cable이어서 계전기에 연결하여 통신을 하면 통신이 되지 않으며, USB TO 232 Cable의 232 Port에 당사에서 제공하는 Cross Cable을 연결하여 사용하시면 됩니다.

4.2.2 RS-485C 통신 (RS-485C Communication)

본 계전기(GD311-ABK02)는 상위 감시 제어 시스템과의 연결을 위해 절연된 RS-485 Half Duplex 통신방식을 제공합니다. 이 통신방식은 Multi Drop으로 계전기를 연결할 수 있으며, 통신거리는 최대 1.2km까지입니다. RS-485C 통신을 하기위해 통신 Cable 설치 시 아래 그림과 같이 RS-485C선로의 종단에 120Ω 저항을 병렬로 연결하시면 됩니다.



<Figure 10. RS-485C 결선도>

4.3 자기 진단 기능 (Self Diagnosis Function)

자기 진단 기능은 계전기의 운전 상태를 상시 감시하여 기기의 오부동작을 방지하기 위한 것입니다.

계전기에 이상이 검출되면 계전기 전면에 있는 적색의 “ERR” LED가 점등되고 Status Menu에 있는 Self Diagnosis에 자기진단 항목 중 이상이 있는 항목에 “ERR”로 표시하며, Event Data에 자기진단이상 내용을 기록합니다.

또한, 계전기에 이상이 발생하면 계전 요소의 동작이 즉시 저지되고, 이상 발생 표시는 이상 상태가 제거 될 때까지 LCD 및 LED에 표시합니다.

사용자가 이상 상태를 확인하고 적절한 조치를 취한 다음 이상 원인이 제거되면 계전기 전면 LCD에 “System OK”라는 문구가 표시되며, “RESET” Key를 누르면 계전기 전면 “ERR” LED가 소등되고 Status 메뉴에 있는 Self Diagnosis의 이상 항목도 “OK”로 바뀌게 됩니다.

계전기에 이상이 발생하면 사용자는 Status Menu에 있는 Self Diagnosis를 확인하여 자기진단 항목 중 어느 항목에 이상이 있는지 확인하시고, 당사 A/S 부서로 연락하시면 적절한 조치를 받으실 수 있습니다.

제품의 불완전한 상태에서 계전기의 제어전원을 Off-On하는 등의 행위는 지양해 주시기 바랍니다.

Self Diagnosis 항목을 확인하는 방법은 30Page를 보시면 상세히 설명되어 있으며, 당사 A/S 부서의 연락처는 02-465-1133입니다.

주요 진단 항목은 다음과 같습니다.

- 직류전원 이상 감시 (DC Power Fail)
- CPU 이상 감시 (CPU Fail)
- 메모리 이상 감시 (Memory Fail)
- 정정치 범위 이상 감시 (Setting Fail)
- A/D 변환기 이상 감시 (A/D Converter Fail)
- 디지털 입력 회로 이상 감시 (DI Circuit Fail)
- 디지털 출력 회로 이상 감시 (DO Circuit Fail)
- Calibration 이상 감시 (Auto Calibration)

4.4 Event 기록 기능 (Event Record Function)

계전 요소가 동작하거나 계전기의 정정치 변경, 계전기 이상 발생 등 계전기의 상태가 변화될 경우 이력사항을 확인할 수 있도록 기록하는 기능입니다.

최대 기록 횟수는 512개이며 512개를 초과할 경우 가장 오래된 기록부터 지우고 새로운 기록을 저장하며 저장된 Data는 제어전원이 상실되어도 영구적으로 저장을 하고 있습니다.

고장분석 시에 기록된 고장파형과 Event Data의 발생 순서를 함께 비교하면 고장 원인과 기기 간의 오부동작 유무 등을 종합적으로 판단할 수 있습니다.

저장된 Event Data는 계전기 Local Key를 이용하여 계전기 전면 LCD를 통해서 확인할 수 있으며, 또한 계전기 전면부에 있는 RS232C 통신 Port에 당사에서 제품과 함께 제공하는 RS232C Cable로 PC와 연결하여 MMI Application Tool을 이용하면 PC에서 Event Data를 한눈에 확인할 수 있습니다.

계전기 Local Key를 이용하여 Event Data를 확인 하시려면 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

계전기 초기화면에서 “DIS” Key → 하(↓)방향 Key 두 번 누름 → 우(→)방향 Key 한번 누름 → 하(↓)방향 Key를 누르면서 Event Data를 확인

기록 횟수	<ul style="list-style-type: none"> ● 최대 512개까지 기록
분해능	<ul style="list-style-type: none"> ● 1ms 단위
Event 발생 항목	<ul style="list-style-type: none"> ● 보호 계전 요소 Pick-Up/Release/Operation ● 재폐로 요소의 Pick-Up/Release, 재폐로 Count 표시 ● 자기 진단 Error 발생 ● Setting 변경 ● Fault Data Triggered ● Fault Data Recorded ● Fault Recording Data Clear ● Event Recording Data Clear ● Flash Memory Error ● 계전기 제어전원 On (Power On) ● 계전기 제어전원 Off (Power Down)
표시 항목	<ul style="list-style-type: none"> ● Event 발생 항목 ● 보호 계전 요소의 Pick-Up/Release/Operation ● 전기량 : 전류 실효치 및 위상
Data 유지, 저장	<ul style="list-style-type: none"> ● 제어 전원이 상실되더라도 Data 유지 ● *.txt 파일로 저장 가능

<Table 3. Event 기록>

4.5 파형 기록 기능 (Waveform Record Function)

이 기능은 계전기에 설정한 Fault Trigger 조건이 만족되면 그 시점을 전후로 파형을 기록하는 기능으로 계통 고장 해석이나 계통 조류 상황을 확인할 때 편리한 기능입니다. 최대 기록 횟수는 8개이며 8개를 초과할 경우 가장 오래된 기록부터 지우고 새로운 기록을 저장하며 저장된 Data는 제어전원이 상실되어도 영구적으로 저장을 하며, 최대 고장파형 저장 길이는 1개 당 240Cycle입니다. 고장파형을 저장하는 Type은 2×240, 4×120, 8×60과 같이 3가지로 분류되며 앞의 숫자는 최대 저장할 수 있는 개수를 의미하고 뒤의 숫자는 1개 당 저장되는 길이를 의미합니다. 고장파형을 저장하는 조건은 총 3가지로 분류되며 각 조건은 계전요소의 Pickup, Trip, Pickup+Trip으로 저장할 수 있습니다. 또한 고장파형 Trigger 위치를 0~99%까지 설정할 수 있으며 이 설정을 통해 고장 전 시간과 고장 후 시간을 사용자 임의대로 설정할 수 있습니다. 예로 저장하는 Type을 8×60, 저장하는 조건을 Trip, 고장파형 Trigger 위치를 40%로 설정하면 계전기는 Trip이 발생한 시점으로 고장 전 40%(24Cycle, 0.4Sec), 고장 후 60%(36Cycle, 0.6Sec)을 저장합니다.

계전기에 기록된 파형 Data는 MMI Application Tool(G6R-Set)을 이용하여 계전기에서 Download 받아 Comtrade File 형식으로 저장할 수 있습니다.

저장된 Comtrade File은 당사에서 제공하는 Evaluation Tool(G6R-Eval)을 이용하여 Graphic 형태로 고장 파형을 확인할 수도 있고, Doble이나 Omicron 등과 같은 전압, 전류 출력 장비를 통해 고장 상황을 재현할 수도 있습니다.

기록 횟수	<ul style="list-style-type: none"> ● 설정에 따라 최대 8개까지 기록
Recording Type (Block × Cycles)	<ul style="list-style-type: none"> ● 8×60, 4×120, 2×240
Sampling	<ul style="list-style-type: none"> ● 36 Sample / Cycles
Waveform Record Trigger Condition	<ul style="list-style-type: none"> ● 보호 계전 요소 Pickup 시 ● 보호 계전 요소 Operation 시 ● 보호 계전 요소 Pickup 혹은 Operation 시
Waveform Record 표시 항목	<ul style="list-style-type: none"> ● 각 상별 전류 (위상, 고조파, 왜형율) ● 접점 출력 상태 ● 접점 입력 상태 ● 보호 계전 요소 Pickup, Operation 상태 ● 재폐로 요소의 Ready, Start, Fail, CB Close 상태 ● 재폐로 요소의 재폐로 동작 상태
Data 유지, 저장	<ul style="list-style-type: none"> ● 제어 전원이 상실되더라도 Data 영구 보존 ● *.cfg, *.dat 파일로 저장 가능 ● Comtrade File Format 지원

<Table 4. Waveform 기록>

4.6 입력접점 제어기능 (Control Function by Input Contact)

본 계전기 (GD311-ABK02)는 5개의 입력접점이 있으며 그 중 D/I1~3은 재폐로 동작관련 입력 접점으로 재폐로 요소 사용 시 이 입력 접점을 확인하여 재폐로 동작을 하며, D/I4~5는 계전요소를 제어하는 입력 접점입니다.

▶ D/I1은 “**Circuit Breaker(CB) Status**” 기능으로 CB의 52b 접점을 이용하여 계전기 단자(39, 40)에 전압의 입력 유무를 확인하여 CB 상태가 Open인지 Close인지를 체크합니다.

CB의 52b 접점이 Normal Open 상태(계전기에 DC 0V 입력)일 경우 CB Close를 의미하며 Normal Close 상태(계전기에 DC 110V 입력)일 경우 CB Open을 의미합니다.

재폐로 요소는 CB의 52b 접점이 항상 Normal Open인지를 확인하여 재폐로 동작 조건이 이루어지기 전에 CB의 52b 접점이 Normal Close 상태일 경우 재폐로 동작을 하지 않습니다.

또한, 과전류/지락과전류 요소가 Trip이 발생한 후 재폐로 동작을 이루어질 때에도 CB의 52b 접점이 Normal Open일 경우 재폐로 동작을 하지 않고 52b 접점이 Normal Close 상태에서 재폐로 동작을 하며 CB의 52b 접점이 Discriminating Time 동안 Normal Open 상태로 변하지 않을 경우 Fail Signal을 출력합니다.

▶ D/I2는 “**Gas Pressure Status**” 기능으로 CB의 63P 접점을 이용하여 계전기 단자(41, 42)에 전압의 입력 유무를 확인하여 CB Gas 압력 상태를 체크합니다.

CB의 63P 접점이 Normal Open 상태(계전기에 DC 0V 입력)일 경우 CB Gas 압력 상태가 정상적인 것을 의미하며 Normal Close 상태(계전기에 DC 110V 입력)일 경우 CB Gas 압력 상태가 비정상적인 것을 의미합니다.

재폐로 요소는 CB의 63P 접점이 항상 Normal Open 상태인지를 확인하여 재폐로 동작이 이루어지기 전에 CB의 63P 접점이 Normal Close 상태일 경우 재폐로 동작을 하지 않습니다.

▶ D/I3은 “**재폐로 ON/OFF Switch**” 기능으로 43RC를 이용하여 계전기 단자(43, 44)에 전압의 입력 유무를 확인하여 재폐로의 사용 여부를 체크합니다.

43RC가 ON 상태(계전기에 DC 110V 입력)일 경우 재폐로를 사용하는 것으로 인식하며, OFF 상태(계전기에 DC 0V 입력)일 경우 재폐로를 사용하지 않는 것으로 인식합니다.

재폐로 요소는 43RC 입력 접점이 항상 ON 상태인지를 확인하여 재폐로 동작이 이루어지기 전에 43RC 입력 접점이 OFF 상태일 경우 재폐로 동작을 하지 않습니다.

- ▶ D/I4는 “**Trip Blocking (External Blocking)**” 기능으로 계전기 단자(45, 46)에 전압(AC/DC 110V)이 입력되면 보호요소의 동작이 저지됩니다. 보호요소 정정 Menu에 있는 **External Block** 항목을 “**Yes**”로 설정하고 D/I2 입력 접점이 활성화될 때 “**Yes**”로 설정된 보호 요소만 동작을 **Blocking** 시킵니다.
- ▶ D/I5는 “**Remote Reset (Annunciator Reset)**” 기능으로 계전기 단자(46, 47)에 전압(AC/DC 110V)이 입력되면 동작 상태 표시기 (LED) 및 접점을 복귀시킵니다. 이 입력접점은 SCADA 시스템에서 RTU를 통해서 원격에서 동작 상태를 복귀시키거나 Panel에 취부 된 별도의 Push Key로 동작 상태를 복귀시키고자 할 때 이용할 수 있습니다.


D/I1 (단자번호 39, 40)	Circuit Breaker(CB) Status
D/I2 (단자번호 41, 42)	Gas Pressure Status
D/I3 (단자번호 43, 44)	Reclosing ON/OFF Switch
D/I4 (단자번호 45, 46)	Trip Blocking (External Blocking)
D/I5 (단자번호 46, 47)	Remote Reset (Annunciator Reset)

<Table 5. 입력접점에 의한 제어 기능>

5. 전면부 표시 (Display Panel Construction)

5.1 전면부 표시, 조작부의 구성 (Front-side Display Panel Structure)

전면 표시, 조작부는 아래와 같이 20자 4줄의 LCD와 16개의 LED, 8개의 Keypad, RS232C 통신 Connector로 구성되어 있습니다. 계전기 전면부에는 투명 Cover가 부착되어 있어 먼지나 이물질이 계전기에 침투하는 것을 방지하며, 사용자의 부주의로 인한 계전기 전면부의 파손을 미연해 줍니다. 또한, 정정치 변경 시 비밀번호 입력을 거치게 함으로써 지정된 사용자 외에 임의의 사람이 정정치를 변경하는 것을 방지하였습니다. 계전기 정상 운전 시 “RESET” Key를 누르면 LCD를 통해 운전 정보를 조회할 수 있으며, 운전 정보를 확인하는 동안에도 보호기능은 수행됩니다.



<Figure 11. 전면 표시부>

5.2 Key Pad & Communication Connector

Direction (방향) Key	설정값 변경 및 메뉴 간 이동 시에 사용됩니다.
“DIS” Key	Metering, Event 기록, Waveform 기록, Software Version 등 정보를 확인할 수 있습니다.
“SET” Key	각종 설정 가능한 정정치를 변경하고자 할 때 사용됩니다.
“RESET” Key	계전기가 동작 시에는 Indicator Reset으로 사용되고 사고가 발생하지 않았을 때는 커버를 열지 않고 정정치 확인을 할 수 있는 Key입니다.
“ENT” Key	메뉴 선택 시나 각종 정정치 변경 시에 변경, 확인할 수 있는 Key입니다.
RS232C Connector	계전기와 PC간에 RS232C 통신을 할 수 있는 단자이며, MMI Application Tool을 이용하여 정정치 변경 및 Event Data, Waveform Record Data 등을 확인할 수 있습니다.

5.3 LED (Operating Indicators)

PWR (녹색)	전원이 정상적으로 인가되었을 때 녹색으로 항상 점등되어 있는 표시기입니다.
RUN (녹색)	전원이 인가되어 보호 계전기의 CPU가 정상 상태임을 표시하는 LED로 전원이 인가된 상태에서 LED가 점등되지 않을 경우 장치에 심각한 문제가 있는 상태이므로 보수 또는 교체를 하여야 합니다.
ERR (적색)	장치 내에 이상이 있어 이상이 자기 진단 기능에 의해 감지되었을 때 “ERR” LED가 적색으로 점등되며, 이때에는 계전요소의 동작이 저지됩니다. 장치이상의 상세한 내용은 Self Diagnosis를 통하여 해당 항목을 확인할 수 있으며 장치 이상이 제거된 후 “RESET” Key를 누르면 점등된 LED가 소등됩니다.
50/51N 50B/46 (황색)	OCR, OCGR, 50B(OLTC), UBOCR 요소가 동작 되었을 때 황색의 LED가 점등하고 복귀되면 자동으로 소등됩니다.
INST, TIME'd, 50B, UBOCR (적색)	OCR, OCGR, 50B(OLTC), UBOCR 요소의 동작 표시기로서 OCR, OCGR 요소는 순시, 한시를 각 상별로 표시하고, 50B(OLTC) 요소는 순시를 각 상별로 표시하며, UBOCR은 동작 상태를 표시합니다. 계전 요소가 동작하면 Trip 출력과 동시에 해당 요소의 LED가 적색으로 점등하며 계전 요소가 복귀되어도 “RESET” Key를 누를 때까지 유지됩니다.
R (녹색)	재폐로 계전기에서 CB Status, Gas Pressure Status, 43RC의 입력접점이 재폐로 동작과 알맞게 구성되면 설정한 Prepare Time이 경과 후 점등됩니다.
S (황색)	정상적으로 입력접점(CB Status, Gas Pressure, 43RC)을 받아서 재폐로 요소가 동작이 기동되면 점등합니다. 재폐로 동작이 끝나면 자동으로 소등됩니다.
F (적색)	재폐로 요소 동작 실패나 CB 투입 실패 시 점등됩니다. 그리고 LED 점등 후 “RESET” Key를 누르거나 “Remote Reset” 입력접점이 활성화 되면 소등됩니다.


6. 표시 및 설정 (Display & Setting Modes)

6.1 Key 조작 및 LCD 구성

6.1.1 LCD 초기 표시 상태, 백 라이트 (Backlight) On/Off

LCD 화면은 계전기 초기화면, 계전기 상태 표시 (Display) 화면, 계전기 정정치 (Setting) 입력 화면으로 구성됩니다.

계전기에 전원을 인가하면 아래와 같은 계전기 초기 화면이 표시됩니다.



K y o n g B o G D 3 1 1 - A B K 0 2 A
S y s t e m O K

장치에 이상이 있을 때는 “System OK” 대신 “System Error”가 표시됩니다.

LCD의 Backlight는 버튼 조작 없이 3분이 지나면 자동으로 Off됩니다.

6.1.2 LCD 화면 표시 및 버튼 조작의 기본 원칙

LCD화면에 표시되는 정보는 Tree 구조로 되어있고 좌(←), 우(→), 상(↑), 하(↓) Key로 Tree 구조의 정보를 찾아 선택할 수 있습니다.

커서(↔)가 위치한 항목이 현재 선택한 항목을 나타내며 우(→)방향 Key를 누르면 세부 항목이 표시됩니다. 현재 항목을 빠져 나가려면 좌(←)방향 Key를 누르면 됩니다.

LCD상의 첫 번째 줄에서 우 삼각형 표시(▶)는 메뉴 Tree 상의 Level을 나타냅니다.

(▶)표시가 하나인 경우에는 메뉴 Tree 상의 최상위 항목을 의미하며, (▶▶)는 최상위 항목에서 세부 항목으로, 즉 메뉴 Tree 상의 두 번째 Level을 표시하며, 이것이 또 세부항목을 가지는 경우에는 세 번째 Level의 세부항목 (▶▶▶)로 표시됩니다.

“DIS” Key는 Display Mode, “SET” Key는 Setting Mode로 이동하게 됩니다.

6.1.3 One-button 표시


“RESET” Key를 반복하여 누르면 계측치 및 정정치 등을 순서대로 LCD 화면으로 확인할 수 있습니다. 이는 계전기 전면부에 투명 Cover가 씌워진 상태에서 Cover를 열지 않고 확인할 수 있게 한 것입니다.

계전 요소가 동작하여 Operating Indicator가 켜진 경우는 Indicator Reset으로 동작합니다.

6.1.4 Menu-Tree

<Figure 12. Menu Tree>는 계전기에서 표시하여 줄 수 있는 메뉴 구성을 요약하였습니다.

각 메뉴의 조작 및 설명은 다음 장에서 자세히 기술하였습니다.




<Figure 12. Menu Tree>

6.2 Display 화면 표시 (Display Modes)

초기화면에서 “DIS” Key를 누르면 Display Mode 화면으로 전환되며 계전기의 입출력 접점 및 자기진단 상태, 보호 요소 동작상태, 계측, Event Data, Waveform Record Data, Relay Version 등을 확인할 수 있습니다.

Display의 화면은 아래와 같습니다.



상태 표시화면 (Status Mode)으로 전환하기 위해서는 커서 (←)가 위치한 상태에서 우(→)방향 Key를 누르면 아래와 같은 세부적인 상태 표시 항목으로 이동합니다.


상(↑)방향이나 하(↓)방향 Key를 누르면 커서 (←)의 위치가 함께 이동하는데, 표시 항목은 순환식으로 이동됩니다. 즉, 첫 번째 항목에서 상(↑)방향 Key를 누르면 맨 마지막 항목으로 이동하며, 맨 마지막 항목에서 하(↓)방향 Key를 누르면 첫 번째 항목으로 이동합니다.

6.2.1 Status 화면

Status 화면에서는 Contact Input, Contact Output, Self-Diagnosis, Protection을 표시하는 4개의 세부 항목이 있습니다.

각 항목간의 이동은 상(↑)방향과, 하(↓)방향 Key를 이용하며, 각 항목에는 세부 항목을 가지고 있으며, 세부 항목으로 전환하려면 원하는 항목에 커서(←)를 위치시킨 다음 우(→)방향 Key를 누르면 됩니다.

Status의 화면은 아래와 같습니다.



Status 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.1.1 Status ▶ Contact Input 항목

계전기에는 5개의 접점 입력이 있는데, 이 메뉴는 현재 각 접점 입력의 ON/OFF 상태를 표시합니다.


“On” 상태는 접점 입력이 활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 1을 의미합니다.

반대로 “Off” 상태는 접점 입력이 비활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 0을 의미합니다.


Contact Input의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


- (1) “DIS” Key 누름 : Display 화면 표시



- (2) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status 화면 표시



- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status ▶ Contact Input 화면 표시



Contact Input 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.1.2 Status ▶ Contact Output 항목

계전기에는 13개의 접점 출력이 있는데, 이 메뉴는 현재 각 접점 출력의 활성화 상태를 표시합니다.


“Ene” 상태는 접점 출력이 활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 1을 의미합니다.

반대로 “DeE” 상태는 접점 출력이 비활성화 되어 있음을 표시하고 논리적으로 0을 의미합니다.

Contact Output의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) “DIS” Key 누름 : Display 화면 표시



(2) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status 화면 표시

```

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t ←
2 . C o n t a c t O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s
    
```

(3) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (←)가 2.Contact Output 항목 지시 화면 표시

```

▶▶ S t a t u s
1 . C o n t a c t I n p u t
2 . C o n t a c t O u t p u t ←
3 . S e l f - D i a g n o s i s
    
```

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status ▶ Contact Output 화면 표시

```

▶▶▶ C o n t a c t O u t p u t
1 . T / S # 0 1 : E n e ←
2 . T / S # 0 2 : D e E
3 . T / S # 0 3 : D e E
    
```

화면에 나타나지 않은 다른 출력점점의 상태를 확인하려면 상(↑)이나 하(↓)방향 Key를 누르시면 됩니다.

Contact Output 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.1.3 Status ▶ Self-Diagnosis 항목

이 메뉴는 자기 진단 기능의 결과를 진단 항목별로 표시합니다.

진단 항목은 제어 전원, CPU, 메모리, 정정치, A/D 변환기, Digital Input 회로, Digital Output 회로, Calibration이며 각 항목에 이상 발생 시 “ERR” 표시되고, LCD 초기화면에 “System OK” 대신 “System Error”가 표시되며, “ERR” LED가 적색으로 점등됩니다.

이상 원인이 제거되면 LCD 초기화면에 “System Error”라고 표시된 부분이 “System OK”로 바뀌지만, 계전기 전면에 있는 “ERR” LED와 자기진단 결과 상태는 “RESET” Key를 누르기 전까지 그대로 유지하므로 고장 원인을 확인한 후에는 “RESET” Key를 눌러 상태 표시를 해제하시기 바랍니다.

Self-Diagnosis의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) “DIS” Key 누름 : Display 화면 표시

```

▶   D i s p l a y
1 . S t a t u s
2 . M e a s u r e
3 . E v e n t   R e c o r d
    
```

- (2) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status 화면 표시

```

▶ ▶   S t a t u s
1 . C o n t a c t   I n p u t
2 . C o n t a c t   O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s
    
```

- (3) 하(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (←)가 3.Self-Diagnosis 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶   S t a t u s
1 . C o n t a c t   I n p u t
2 . C o n t a c t   O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s
    
```

- (4) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status ▶ Self-Diagnosis 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   S e l f - D i a g n o s i s
1 . D C   P o w e r           : E R R
2 . M e m o r y               : O K
3 . S e t t i n g             : O K
    
```

화면에 나타나지 않은 다른 자기 진단 항목 상태를 확인하려면 상(↑)이나 하(↓) 방향 Key를 누르시면 됩니다.

Self-Diagnosis 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.1.4 Status ▶ Protection 항목

이 메뉴는 6가지 보호 계전 요소 별 Pick-Up, Operation의 현재 상황을 실시간으로 확인 표시합니다.

OCR, 50B(OLTC) 요소가 Pick-Up이나 Operation이 발생되면 해당요소에 발생한 고장 상을 표시하며 OCGR, UBOCR 요소는 “PKP”와 “OP”를 표시합니다.

Protection의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) “DIS” Key 누름 : Display 화면 표시

```

▶   D i s p l a y
1 . S t a t u s
2 . M e a s u r e
3 . E v e n t   R e c o r d
    
```

- (2) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status 화면 표시

```

▶ ▶   S t a t u s
1 . C o n t a c t   I n p u t
2 . C o n t a c t   O u t p u t
3 . S e l f - D i a g n o s i s
    
```

- (3) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (←)가 4.Protection 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶   S t a t u s
4 . P r o t e c t i o n
    
```

- (4) 우(→)방향 Key 누름 : Display ▶ Status ▶ Protection 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   P R O T       ( P k p   :   O p )
1 . I O C R         :   A B C   :   A B C
2 . T O C R         :           :
3 . I O C G R       :           :
    
```

화면에 나타나지 않은 다른 계전요소 상황을 확인하려면 상(↑)이나 하(↓)방향 Key를 누르시면 됩니다.

Protection 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.2 Measure 화면

Measure 화면에서는 각 상별로 계측된 전류에 대해 기본파 전류 크기 및 위상, 대칭분 전류 크기 및 위상, Total 재폐로 동작 회수를 표시합니다.

각 상별 기본파 전류는 DFT(Discrete Fourier Transform) 알고리즘을 사용하여 계측하였으며, 대칭분 전류는 계측한 각 상별 전류를 대칭좌표법을 이용하여 연산하였습니다.

Measure의 화면은 아래와 같습니다.

```

I a :      2 . 5 0   A , <   0 . 0
I b :      2 . 4 5   A , <  2 4 0 . 0
I c :      3 . 5 5   A , <  1 2 0 . 0
I n :      1 . 4 5   A , <   0 . 0
    
```

Measure 화면은 다음과 같이 2가지의 세부 항목을 가지고 있습니다.

1. A, B, C상 전류 : 전류 크기와 위상 표시 (Phase CT 1차측으로 표시)
2. N상 전류 : 전류 크기와 위상 표시 (Ground CT 1차측으로 표시)
3. 대칭분 전류 : 영상, 정상, 역상분의 전류 크기와 위상 표시 (Phase CT 1차측으로 표시)
4. Total 재폐로 회수 : 최대 65535까지 재폐로 동작 회수 표시

화면에 나타나지 않은 다른 계측 상황을 확인하려면 상(↑)이나 하(↓)방향 Key를 누르시면 됩니다.


Measure 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.3 Event Record 화면

이 항목은 최대 512개까지 저장되는 Event Data를 볼 수 있으며, 최근에 발생한 Event Data부터 계전기 LCD에 표시합니다.

Event Data 번호가 낮을수록 최근에 발생한 Event임을 의미하며, Event 개수가 512개 이상일 경우에는 가장 오래된 Event Data를 지우고 새로운 Event Data를 기록하며 계전기 제어전원이 없어도 저장된 Data는 영구적으로 보관합니다.

Event Record의 화면은 아래와 같습니다.



위의 화면에서 첫 줄에 있는 “001/071”의 의미는 총 71개 Event가 발생하였고 그 중 처음 Event 임을 의미하며, 두 번째 줄에 있는 “08/02/13,10:19:41.15”는 2008년 02월 13일 오전 10시 19분 41.15초에 Event가 발생한 것임을 의미하며, 세 번째와 네 번째 줄에 있는 “Prot Op -TOCR”과 “(A/ /)”는 한시 OCR A상이 동작하였음을 나타내는 것이며, 그 상태에서 우(→)방향 Key를 누르면 보호 요소가 동작한 당시의 각 상 전류의 크기와 위상을 확인할 수가 있습니다.

다음 Event를 확인하려면, 하(↓)방향 Key를 누르시면 됩니다.

Event Record 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.4 Waveform Record 화면

최대 8개의 고장 파형 기록에 대한 정보를 확인할 수 있으며, 최근에 발생한 고장 기록부터 표시합니다.

번호가 낮을수록 최근에 발생한 고장 파형 기록임을 의미하며, Waveform Record Type 설정에 의해 정해진 개수보다 이상일 경우에는 가장 오래된 Waveform Data를 지우고 새로운 Waveform Data를 기록하며, 계전기 제어전원이 없어도 저장된 Data는 영구적으로 보관합니다.

Waveform Record의 화면은 아래와 같습니다.

```
▶▶   W a v e f o r m   1 / 8
0 8 / 0 2 / 1 3 , 1 6 : 4 1 : 5 1 . 2 8
P K P + T R I P           T r i g ' d
2 1 6 0   S a m p l e   B l o c k s
```

위의 화면에서 첫 줄에 있는 “1/8”의 의미는 총 8개 Waveform Data가 저장되었고, 그 중 첫 번째 Waveform Data임을 의미하며, 두 번째 줄에 있는 “08/02/13,16:41:51.28”은 2008년 02월 13일 오후 4시 41분 51.28초에 저장된 것임을 의미하며, 세 번째 줄에 있는 “PKP+TRIP Trig'd”는 Waveform Data를 저장한 조건을 나타내며, 네 번째 줄에 있는 “2160 Sample Blocks”는 저장한 Waveform Data의 Sample 개수를 의미합니다.

GD311-ABK02 계전기는 한 주기에 36Sample을 하며 2160Sample을 저장하므로 $2160 \div 36 = 60$ Cycle 즉, 1Sec의 Waveform Data를 저장합니다.

다음 Waveform Data를 확인하려면, 하(↓)방향 Key를 누르시면 됩니다.

Waveform Record 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.2.5 System Info. 화면

이 항목은 계전기의 Version을 표시합니다.

```
▶▶   S y s t e m   I n f o .
1 . S / W   V e r   :   V 1 . 0 0
```

System Info. 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

초 기 화 면	Display (DIS)	1. Status	1. Contact Input	Cont In1 ~ 5
			2. Contact Output	T/S#01 ~ 13
			3. Self-Diagnosis	1. DC Power 2. Memory 3. Setting 4. AD Converter 5. DI/O Circuit 6. Auto Cal.
			4. Protection	1. IOCR 2. TOCR 3. IOCGR 4. TOCGR 5. 50B(OLTC) 6. UBOCR
		2. Measure	1. Phase Current 2. Sequence Current 3. Total Reclosing Count	
		3. Event Record	1 ~ 512 Event Display	
		4. Waveform Record	1 ~ 8 Waveform Display	
		5. System Info.	Relay Version	

<Table 6. Display Menus>


6.3 Setting 방법 (Setting Modes)

LCD 초기화면에서 “SET” Key를 누르면 정정치 화면으로 전환됩니다.

본 계전기가 올바르게 동작하기 위해서는 사용하는 계통 환경과 맞게 적절하게 정정을 해주어야 합니다.


정정요소는 System, Protection, Command 등 3개의 항목으로 구성되어 있습니다.

Setting의 초기화면은 아래와 같습니다.




계전기 설정을 변경할 때에는 Password 입력을 요구하는 화면이 나타납니다.

정확한 Password 입력 후 설정 변경을 허용함으로써 철저한 보안 유지가 됩니다.




예를 들어 Phase CT Ratio를 2000:5로 설정하고자 한다면, 아래와 같은 순서로 조작을 하시면 됩니다.


- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시



- (2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시



- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ Power System 화면 표시



(4) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (←)가 2.P_CT_RAT 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ Power System
1 . F R E Q      :      6 0   H z
2 . P _ C T _ R A T :      5   : 5 ←
3 . G _ C T _ R A T :      5   : 5
    
```

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.P_CT_RAT 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ Power System
1 . F R E Q      :      6 0   H z
2 . P _ C T _ R A T :      5   : 5 ←
3 . G _ C T _ R A T :      5   : 5
    
```

(7) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.P_CT_RAT 항목 지시 화면표시에서 “5” 값이 점멸

(8) 상(↑)방향 Key를 눌러 “2000” 값을 설정

(9) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ Power System
1 . F R E Q      :      6 0   H z
2 . P _ C T _ R A T :    2 0 0 0 : 5 ←
3 . G _ C T _ R A T :      5   : 5
    
```

(10) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시

```

▶▶ System
1 . P o w e r   S y s t e m ←
2 . T / S
3 . R T C
    
```

(11) 좌(←) 방향 Key 누름 : Setting 화면 표시

```


▶ Setting
1 . S y s t e m ←
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d
    
```

(12) 좌(←) 방향 Key 누름 : 아래의 같은 화면 표시. “No” 항목이 점멸

```

S a v e   S e t t i n g
C h a n g e s ?      N o
    
```

- (13) 상(↑) 혹은 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes”로 변경
- (14) “ENT” Key 누름 : 초기화면 표시



만일 (13)번의 “No” 항목에서 “ENT” Key를 누르시면 정정했던 항목의 내용은 삭제되고 기존의 정정 Data가 유지됩니다.


또한 “Save Setting Changes?” “Yes”에서 “ENT” Key를 누르기 전까지는 변경한 정정치가 보호 계전에 영향을 미치지 않고 기존의 정정치가 적용됩니다.

모든 항목의 정정은 위와 같은 방법으로 하시면 됩니다.

6.3.1 System 설정

System 항목에는 전력계통 설정, 출력 접점, RTC, 고장 파형 기록 설정, 상위 시스템으로의 통신 설정, DNP 설정, 보안을 위한 암호 설정 등의 세부항목이 있습니다.

System의 화면은 아래와 같습니다.



System 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 Setting의 초기 화면으로 전환됩니다.


6.3.1.1 System ▶ Power System 설정

Power System에서는 주파수와 Phase측의 CT비, Ground측의 CT비를 설정할 수 있는 항목입니다.

Power System의 화면으로 이동하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시



- (2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시

```

▶ ▶   S y s t e m
1 . P o w e r   S y s t e m   ←
2 . T / S
3 . R T C
    
```

- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ Power System 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   P o w e r   S y s t e m
1 . F R E Q       :       6 0   H z   ←
2 . P _ C T _ R A T :       5     : 5
3 . G _ C T _ R A T :       5     : 5
    
```

“Power System” 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

System ▶ Power System ▶ 1. FREQ 설정

계전기가 사용되는 계통의 공칭 주파수를 설정하는 항목입니다.
50Hz와 60Hz 두 가지 항목이 있는데 전력계통이 60Hz이면 60Hz를 선택하시면 됩니다.
계전기가 설치되어 있는 전력 계통 주파수와 계전기 주파수 설정이 다르면 전류 계측 오차를 발생하여 계전기 오동작을 일으킬 수 있습니다.
예로 주파수를 50Hz로 변경하실 경우 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.

- (1) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

- (2) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 1.FREQ 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   P o w e r   S y s t e m
1 . F R E Q       :       6 0   H z   ←
2 . P _ C T _ R A T :       5     : 5
3 . G _ C T _ R A T :       5     : 5
    
```

- (3) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 1.FREQ 항목 지시 화면표시에서 “60” 값이 점멸
(4) 상(↑) 혹은 하(↓)방향 Key를 눌러 원하는 정정값 설정

(5) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름 ex) 50Hz

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m	
1 .	F R E Q	:	5 0 H z ←
2 .	P _ C T _ R A T	:	5 : 5
3 .	G _ C T _ R A T	:	5 : 5

System ▶ Power System ▶ 2. P_CT_RAT 설정

Phase측의 1차 CT비를 설정하는 항목으로 5부터 30000까지 5단위로 설정 가능하며 보호요소에는 영향을 미치지 않고 단지 계측표시에만 영향을 미칩니다.

본 계전기는 CT 2차 정격이 5A에 맞게 설계되어 있어서 CT를 선정하실 때 꼭 2차가 5A이어야 합니다.

Phase측의 CT가 1000:5인 것으로 사용할 경우 P_CT_RAT 설정에서 1000으로 정정하시면 계전기에 5A 입력 시 1000A로 계측 표시하며, P_CT_RAT 설정에서 5로 정정하시면 계전기에 5A 입력 시 5A로 계측 표시합니다.

Phase측의 CT Ratio를 1000으로 변경하려면 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.

(1) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (←)가 2.P_CT_RAT 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m	
1 .	F R E Q	:	6 0 H z
2 .	P _ C T _ R A T	:	5 : 5 ←
3 .	G _ C T _ R A T	:	5 : 5

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r	P a s s w o r d	:	* * * *
-----------	-----------------	---	---------

(3) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.P_CT_RAT 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m	
1 .	F R E Q	:	6 0 H z
2 .	P _ C T _ R A T	:	5 : 5 ←
3 .	G _ C T _ R A T	:	5 : 5

(4) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.P_CT_RAT 항목 지시 화면표시에서 “5” 값이 점멸

(5) 상(↑)방향 Key를 눌러 “1000” 값을 설정

(6) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m		
1 .	F R E Q	:	6 0	H z
2 .	P _ C T _ R A T	:	1 0 0 0	: 5 ←
3 .	G _ C T _ R A T	:	5	: 5

System ▶ Power System ▶ 3. G_CT_RAT 설정

Ground측의 1차 CT비를 설정하는 항목으로 5부터 30000까지 5단위로 설정 가능하며 보호요소에는 영향을 미치지 않고 단지 계측표시에만 영향을 미칩니다. 본 계전기는 CT 2차 정격이 5A에 맞게 설계되어 있어서 CT를 선정하실 때 꼭 2차가 5A이어야 합니다.

Ground측의 CT가 2000:5인 것으로 사용할 경우 G_CT_RAT 설정에서 2000으로 정정하시면 계전기에 5A 입력 시 2000A로 계측 표시하며, G_CT_RAT 설정에서 5로 정정하시면 계전기에 5A 입력 시 5A로 계측 표시합니다.

Ground측의 CT Ratio를 2000으로 변경하려면 1.Power System 화면에서 다음과 같이 하시면 됩니다.

(1) 하(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (←)가 3.G_CT_RAT 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m		
1 .	F R E Q	:	6 0	H z
2 .	P _ C T _ R A T	:	5	: 5
3 .	G _ C T _ R A T	:	5	: 5 ←

(2) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r	P a s s w o r d	:	* * * *
-----------	-----------------	---	---------

(3) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 3.G_CT_RAT 항목 지시 화면 표시

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m		
1 .	F R E Q	:	6 0	H z
2 .	P _ C T _ R A T	:	5	: 5
3 .	G _ C T _ R A T	:	5	: 5 ←

(4) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.G_CT_RAT 항목 지시 화면표시에서 “5” 값이 점멸

(5) 상(↑)방향 Key를 눌러 “2000” 값을 설정

(6) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶	P o w e r	S y s t e m		
1 .	F R E Q	:	6 0	H z
2 .	P _ C T _ R A T	:	5	: 5
3 .	G _ C T _ R A T	:	2 0 0 0	: 5 ←

6.3.1.2 System ▶ T/S 설정

T/S Output 설정에서는 13개의 출력 접점에 대해 출력 조건과 출력 접점의 복귀 방법, 출력 접점의 복귀지연시간 등을 설정 할 수 있습니다.

System ▶ T/S ▶ 1. CON 설정

출력 접점을 어떤 조건에서 동작 시킬 것인가를 설정하는 항목입니다.

출력 접점 조건 중 “SYS_ERR”은 계전기에 이상이 발생하였을 때 동작하는 조건인데, 계전기에 이상이 없을 경우 본래의 접점에서 반대의 접점으로 변합니다.

즉, a접점에 “SYS_ERR”을 설정할 경우 정상 상태일 때 b접점으로 되어 있다가 계전기 이상이 발생되면 a접점으로 변합니다.

예로 c접점인 T/S13 출력 접점 (단자번호 : 19 [a접점] , 21 [b접점] , 22 [Com접점])을 “SYS_ERR”로 설정하시면 계전기에 전원이 투입되지 않은 경우 계전기 진단 항목 중 “DC Power Fail”에 해당하므로 19번은 a접점, 21번은 b접점이지만, 계전기에 전원이 투입되면 17번은 b접점, 21번은 a접점으로 변합니다.

출력 접점을 연결하는 종류와 의미는 다음과 같습니다.

Condition	설 명
OFF	접점 사용 안함.
SYS_ERR	System Error일 때 출력.
PROT_OR	모든 계전요소 중 하나라도 동작하면 출력.
IOC_OR	순시 과전류 요소가 동작하면 출력.
IOC_A	순시 과전류 요소 A상이 동작하면 출력.
IOC_B	순시 과전류 요소 B상이 동작하면 출력.
IOC_C	순시 과전류 요소 C상이 동작하면 출력.
TOC_OR	한시 과전류 요소가 동작하면 출력.
TOC_A	한시 과전류 요소 A상이 동작하면 출력.
TOC_B	한시 과전류 요소 B상이 동작하면 출력.
TOC_C	한시 과전류 요소 C상이 동작하면 출력.
IOCG	순시 지락과전류 요소 동작하면 출력.
TOCG	한시 지락과전류 요소 동작하면 출력.
OC_A_OR	순시, 한시 과전류 요소 A상이 동작하면 출력.
OC_B_OR	순시, 한시 과전류 요소 B상이 동작하면 출력.

Condition	설 명
OC_C_OR	순시, 한시 과전류 요소 C상이 동작하면 출력.
IOC+TOC	순시 과전류 요소와 한시 과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
IOC+IOCG	순시 과전류 요소와 순시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
IOC+TOCG	순시 과전류 요소와 한시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
TOC+IOCG	한시 과전류 요소와 순시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
TOC+TOCG	한시 과전류 요소와 한시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
IOCG_TOCG	순시 지락과전류 요소와 한시 지락과전류 요소 중 하나라도 동작하면 출력.
50B_OR	50B(OLTC) 순시 과전류 요소가 동작하면 출력.
50B_A	50B(OLTC) 순시 과전류 요소 A상이 동작하면 출력.
50B_B	50B(OLTC) 순시 과전류 요소 B상이 동작하면 출력.
50B_C	50B(OLTC) 순시 과전류 요소 C상이 동작하면 출력.
UBOC	전류 불평형 요소가 동작하면 출력.
79_RDY	Prepare Time 이후 재폐로 요소 준비가 되면 출력.
79_START	재폐로 요소 기동 시 Reclaim Time 동안 출력.
79_FAIL	재폐로 요소 실패 시 Fail Pulse 동안 출력.
CB_CLOSE	재폐로 요소 동작 회수마다 CB Close Pulse 동안 출력.

<Table 7. T/S Connection Menus>

System ▶ T/S ▶ 2. RST 설정

출력 접점의 복귀 방식을 설정하는 항목입니다.

복귀 방식에는 “Self Mode”와 “Manual Mode”가 있는데 “Self Mode”는 계전 요소가 복귀 될 때 출력 접점도 자동으로 복귀되는 방식이며, “Manual Mode”는 계전 요소가 복귀되어도 출력 접점은 자동으로 복귀되지 않고 **“RESET” Key**를 눌러야만 복귀되는 기능으로 **“RESET” Key**를 누르기 전까지 출력 접점을 유지시켜 줍니다.

System ▶ T/S ▶ 3. DLY 설정

출력 접점의 복귀 시간을 지연시켜 줄 수 있는 항목입니다.

이 메뉴는 위의 2. RST 설정에서 “Self Mode”일 경우에만 해당되며, “Manual Mode”일 경우에는 설정되지 않습니다.

GD31-AB07의 자동 복귀 시간은 40ms 이하이며, DLY 설정은 0.00~200.00Sec까지 0.01Sec 단위로 설정 가능합니다.


예로, 100ms 이하로 출력 접점을 복귀시키기 위해서는 DLY를 0.06Sec로 설정하면 되고, 복귀 시간 오차는 100ms 미만 일 경우 $\pm 35\text{ms}$, 100ms 이상일 경우 $\pm 5\%$ 이내입니다.

◆ T/S Output(출력점점) 설정 방법


예로 T/S1을 IOC_OR, T/S2를 TOC_OR, T/S3를 IOCG, T/S4를 TOCG로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시




- (2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시




- (3) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (←)가 2.T/S 항목 지시 화면 표시




- (4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#01 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#01”에서 “01”이 점멸



- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#01 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#01”에서 “01”이 고정되면서 “←”이 표시됨



- (6) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시



(7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :
커서 (←)가 1.CON 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ T / S # 0 1
1 . C O N : P R O T _ O R ←
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(8) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 1.CON 항목 지시 화면표시에서
“PROT_OR” 값이 점멸

(9) 상(↑)방향 Key를 눌러 “IOC_OR” 값을 설정

(10) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ T / S # 0 1
1 . C O N : I O C _ O R ←
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(11) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#01 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#01”에서 “01”이 점멸

```

▶▶▶ T / S # 0 1
1 . C O N : I O C _ O R
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(12) 상(↑)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#02 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#02”에서 “02”가 점멸

```

▶▶▶ T / S # 0 2
1 . C O N : P R O T _ O R
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(13) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#02 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#02”에서 “02”가 고정되면서 “←”이 표시됨

```

▶▶▶ T / S # 0 2
1 . C O N : P R O T _ O R ←
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(14) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 1.CON 항목 지시 화면표시에서
“PROT_OR” 값이 점멸

(15) 상(↑)방향 Key를 눌러 “TOC_OR” 값을 설정

(16) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ T / S # 0 2
1 . C O N : T O C _ O R ←
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(17) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#02 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#02”에서 “02”가 점멸

```

▶▶▶ T / S # 0 2
1 . C O N : T O C _ O R
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(18) 상(↑)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#03 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#03”에서 “03”이 점멸

```

▶▶▶ T / S # 0 3
1 . C O N : P R O T _ O R
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(19) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#03 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#03”에서 “03”이 고정되면서 “←”이 표시됨

```

▶▶▶ T / S # 0 3
1 . C O N : P R O T _ O R ←
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(20) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 1.CON 항목 지시 화면표시에서
“PROT_OR” 값이 점멸

(21) 상(↑)방향 Key를 눌러 “IOCG” 값을 설정

(22) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ T / S # 0 3
1 . C O N : I O C G ←
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(23) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#03 화면 표시
아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#03”에서 “03”이 점멸

```

▶▶▶ T / S # 0 3
1 . C O N : I O C G
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(24) 상(↑)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#04 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#04”에서 “04”가 점멸

```

▶▶▶ T / S # 0 4
1 . C O N : P R O T _ O R
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(25) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#04 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#04”에서 “04”가 고정되면서 “←”이 표시됨

```

▶▶▶ T / S # 0 4
1 . C O N : P R O T _ O R ←
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(26) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 1.CON 항목 지시 화면표시에서
“PROT_OR” 값이 점멸

(27) 상(↑)방향 Key를 눌러 “TOCG” 값을 설정

(28) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ T / S # 0 4
1 . C O N : T O C G ←
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(29) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ T/S#04 화면 표시

아래 화면에서 첫 번째 줄의 “T/S#04”에서 “04”가 점멸

```

▶▶▶ T / S # 0 4
1 . C O N : T O C G
2 . R S T : S e l f
3 . D L Y : 0 . 0 0 s
    
```

(30) 좌(←)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.T/S 항목 지시 화면 표시

```


▶▶ S y s t e m
1 . P o w e r S y s t e m
2 . T / S ←
3 . R T C
    
```

(31) 좌(←)방향 Key 누름 : Setting 화면 표시


```

▶ S e t t i n g
1 . S y s t e m ←
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d
    
```

(32) 좌(←) 방향 Key 누름 : 아래의 같은 화면 표시. “No” 항목이 점멸



- (33) 상(↑) 혹은 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes”로 변경
- (34) “ENT” Key 누름 : 초기화면 표시



6.3.1.3 System ▶ RTC 설정


계전기가 인식하는 시간을 설정하는 항목입니다.

전원이 차단되어도 시간을 기억하며, 년 / 월 / 일, 시 : 분 : 초를 차례대로 입력할 수 있습니다.


계전기의 날짜와 시간을 변경하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시



- (2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시



- (3) 하(↓)방향 Key 두번 누름 : 커서 (←)가 3.RTC 항목 지시 화면 표시



- (4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ RTC 화면 표시

```

▶▶▶   R T C
Y Y Y Y / M M / D D / H H : M M : S S
2 0 0 8 / 0 1 / 2 0 / 1 7 : 5 2 : 4 1 ←
    
```

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :

```

▶▶▶   R T C
Y Y Y Y / M M / D D / H H : M M : S S
2 0 0 8 / 0 1 / 2 0 / 1 7 : 5 2 : 4 1 ←
    
```

(7) 우(→)방향 Key 누름 : “2008/01/20/17:52:41”에서 “08” 값이 점멸
예로, “2008/02/14/12:30:20”로 설정할 경우

(8) 우(→)방향 Key 누름 : “2008/01/20/17:52:41”에서 “01” 값이 점멸

(9) 상(↑)방향 Key를 눌러 “02”로 설정

(10) 우(→)방향 Key 누름 : “2008/02/20/17:52:41”에서 “20” 값이 점멸

(11) 하(↓)방향 Key를 눌러 “14”로 설정

(12) 우(→)방향 Key 누름 : “2008/02/14/17:52:41”에서 “17” 값이 점멸

(13) 하(↓)방향 Key를 눌러 “12”로 설정

(14) 우(→)방향 Key 누름 : “2008/02/14/12:52:41”에서 “52” 값이 점멸

(15) 하(↓)방향 Key를 눌러 “30”으로 설정

(16) 우(→)방향 Key 누름 : “2008/02/14/12:30:41”에서 “41” 값이 점멸

(17) 하(↓)방향 Key를 눌러 “20”로 설정

(18) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶   R T C
Y Y Y Y / M M / D D / H H : M M : S S
2 0 0 8 / 0 2 / 1 4 / 1 2 : 3 0 : 2 0 ←
    
```

RTC 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.1.4 System ▶ Waveform Record 설정

Waveform Record 관련 설정을 하는 항목으로 Waveform Record Type, Waveform Record Trigger Position, Waveform Record Trigger Condition을 설정할 수 있습니다.

System ▶ Waveform Record ▶ 1. TYPE 설정

Waveform의 Record 형태를 설정하는 항목입니다.

GD311-ABK02의 Waveform의 저장 형태는 8×60, 4×120, 2×240 등 3가지가 있습니다.

8×60은 60Cycle의 고장 파형을 8개까지 저장할 수 있으며, 4×120은 120Cycle의 고장 파형을 4개까지 저장할 수 있으며, 2×240은 240Cycle의 고장 파형을 2개까지 저장할 수 있습니다.

예로, 사고 발생 시점 전, 후로 각각 1초 동안의 사고 파형을 원하시면 4×120의 저장 형태를 설정하시면 됩니다.

System ▶ Waveform Record ▶ 2. TPOS 설정

Waveform을 기록할 고장 파형의 시점을 설정하는 항목으로 0%부터 99%까지 1%단위로 설정할 수 있습니다.

TPOS를 60%로 설정하면 Trigger되는 시점으로 Trigger 전 60%, Trigger 후 40%를 저장합니다. 만약 Trigger 전, 후의 동일한 시간을 저장하고 싶을 경우 TPOS를 50%로 설정하면 됩니다.

System ▶ Waveform Record ▶ 3. TSRC 설정

Waveform을 어떤 조건에서 저장할 지를 설정하는 항목으로 TRIP, PKP, TRIP+EXT 등 총 3가지가 있습니다.

TRIP은 계전 요소에 의해 Trip이 발생할 때 저장하는 것이고 PKP는 계전 요소가 Pickup될 때, PKP+TRIP은 계전 요소가 Pickup되거나 Trip이 발생할 때 저장하는 것입니다.


고장 상태의 시작과 차단기 동작까지의 파형을 저장하고 싶을 때에는 TSRC를 PKP+TRIP으로 설정하시면 됩니다.

◆ Waveform Record 설정 방법

예로 Waveform Type을 2×240, Trigger Position을 80%, Trigger Source를 PKP+TRIP으로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시



(2) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System 화면 표시

```

▶ ▶   S y s t e m
1 . P o w e r   S y s t e m   ←
2 . T / S
3 . R T C
    
```

(3) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (←)가 4.Waveform Record 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶   S y s t e m
2 . T / S
3 . R T C
4 . W a v e f o r m   R e c o r d   ←
    
```

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ System ▶ Waveform Record 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   W a v e f o r m   R e c o r d
1 . T Y P E           :   8 * 6 0   ←
2 . T P O S           :           5 0   %
3 . T S R C           :   T R I P
    
```

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 1.TYPE 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   W a v e f o r m   R e c o r d
1 . T Y P E           :   8 * 6 0   ←
2 . T P O S           :           5 0   %
3 . T S R C           :   T R I P
    
```

(7) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 1.TYPE 항목 지시 화면표시에서 “8*60” 값이 점멸

(8) 하(↓)방향 Key를 눌러 “2*240” 값을 설정

(9) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶ ▶ ▶   W a v e f o r m   R e c o r d
1 . T Y P E           :   2 * 2 4 0   ←
2 . T P O S           :           5 0   %
3 . T S R C           :   T R I P
    
```

(10) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 2.TPOS 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ Waveform Record		
1 . TYPE	:	2 * 240
2 . TPOS	:	50 % ←
3 . TSRC	:	TRIP

(11) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.TPOS 항목 지시 화면표시에서 “50” 값이 점멸

(12) 상(↑)방향 Key를 눌러 “80” 값을 설정

(13) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ Waveform Record		
1 . TYPE	:	2 * 240
2 . TPOS	:	80 % ←
3 . TSRC	:	TRIP

(14) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.TSRC 항목 지시 화면 표시

▶▶▶ Waveform Record		
1 . TYPE	:	2 * 240
2 . TPOS	:	80 %
3 . TSRC	:	TRIP ←

(15) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.TSRC 항목 지시 화면표시에서 “TRIP” 값이 점멸

(16) 하(↓)방향 Key를 눌러 “PKP+TRIP” 값을 설정

(17) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

▶▶▶ Waveform Record		
1 . TYPE	:	2 * 240
2 . TPOS	:	80 %
3 . TSRC	:	PKP + TRIP ←

Waveform Record 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.1.5 System ▶ COM 설정

RS485 통신 설정을 하는 항목으로써 Address, 통신 속도, Protocol 종류를 설정할 수 있습니다.

System에서 5. COM 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

```
▶▶▶ COM
1 . S L V _ A D D R :          1 ←
2 . B P S           :    1 9 2 0 0
3 . P R O T O C O L :    M o d B u s
```

COM 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

System ▶ COM ▶ 1. SLV_ADDR 설정

Slave Address를 설정하는 항목으로 Protocol을 ModBus로 사용할 경우에는 1부터 255까지 설정가능하고, DNP3.0으로 사용할 경우에는 1부터 65534까지 설정할 수 있습니다.

System ▶ COM ▶ 2. BPS 설정

통신 속도를 설정하는 항목으로 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 중에 하나를 설정할 수 있습니다.

System ▶ COM ▶ 3. PROTOCOL 설정

프로토콜의 종류를 설정하는 항목으로 DNP3.0과 ModBus 중에 하나를 설정할 수 있습니다.

Protocol을 변경한 다음에는 꼭 계전기 전원을 Off → On해야 Protocol이 변경됩니다.

6.3.1.6 System ▶ DNP 설정

DNP3.0 Protocol 관련 Parameter를 설정하는 항목입니다.

System에서 6. DNP 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

```
▶▶▶ D N P
1 . T X _ D E L A Y :          0   m s ←
2 . L _ C F M       :    N e v e r
3 . L _ R E T R Y   :          0
```

다른 Parameter를 설정하려면, 상(↑)이나 하(↓)방향 Key를 눌러 원하시는 항목에 커서 (←)를 이동하시면 됩니다.

DNP 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

DNP3.0에 사용되는 파라메타들은 다음과 같습니다.

파라메타	범 위	설정 단위	기본값	설 명
TX-DELAY	0 ~ 65000	1 ms	0	Tx Delay
L_CFM	Never, Always, SomeTime		Never	Link Confirm
L_RETRY	0 ~ 5	1	0	Link Retry
L_TO	1 ~ 65000	1 ms	1	Link Timeout
SBO_TO	1 ~ 65000	1 ms	1	SBO Timeout
TIME_INT	0 ~ 65000	1 min	0	Write Time Interval, 0이면 기능 Off
COLD_RST	Enabled, Disabled		Disabled	Cold Restart

<Table 8. DNP3.0 Parameter Menus>


6.3.1.7 System ▶ Password 설정

Password 설정을 변경하는 항목입니다.

Setting을 바꾸기 위해서는 Password를 반드시 거쳐야 하며, 이는 중요한 설정 요소 변경 시 보안을 유지하기 위한 것 입니다.

제품 출하 시 Password는 “0000”으로 입력되어 있으며, 암호 변경 시 0부터 9까지의 수를 이용하여 4자리로 변경할 수 있습니다.

System에서 7. Password 항목을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.




Password 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2 Protection 설정

Protection 항목에는 IOCR, TOCR, IOCGR, TOCGR, 50B(OLTC), UBOCR, AREL(79) 등 보호 기능 항목 및 재폐로 요소로 구성되어 있습니다.

Protection의 화면은 아래와 같습니다.



Protection 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 Setting의 초기 화면으로 전환됩니다.

6.3.2.1 Protection ▶ IOCR 설정

순시 과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 1.0A ~ 100A로 0.5A 단위로 설정 가능하고 순시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

IOCR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	DT	순시, 정한시 설정
PICK-UP	1.0 ~ 100.0A	0.5A	50.0A	순시 Pickup치
DT-TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.04Sec	정한시 시간 설정
EXT_BLK	No, Yes	-	Yes	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 IOCR 동작을 억제


<Table 9. IOCR Parameter Menus>

◆ IOCR 설정 방법


예로 IOCR의 Pickup 값을 50A, 순시로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시



- (2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시



- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

```

▶▶ Protection
1 . I O C R
2 . T O C R
3 . I O C G R
    
```

(4) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ IOCR 화면 표시

```

▶▶▶ I O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : D T
3 . P I C K U P : 1 . 0 A
    
```

(5) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ I O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : D T
3 . P I C K U P : 1 . 0 A
    
```

(6) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
    
```

(7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ I O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : D T
3 . P I C K U P : 1 . 0 A
    
```

(8) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “DT” 값이 점멸

(9) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Inst” 값을 설정

(10) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```


▶▶▶ I O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t
3 . P I C K U P : 1 . 0 A
    
```

(11) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ I O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t
3 . P I C K U P : 1 . 0 A
    
```

- (12) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “1.0” 값이 점멸
- (13) 상(↑)방향 Key를 눌러 “50.0” 값을 설정
- (14) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름



IOCR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.2 Protection ▶ TOCR 설정

한시 과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.2A ~ 12.5A로 0.1A 단위로 설정 가능하고 8개의 한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

TOCR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
CURVE	NI, VI, EI, LI, KNI, KDNI, KVI, DT	-	KVI	한시 시간 특성 설정
PICK-UP	0.2 ~ 12.5A	0.1A	5.0A	한시 Pickup치
T_DIAL	0.05 ~ 10.00	0.05	10.00	시간 배율 설정
DT-TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
EXT_BLK	No, Yes	-	No	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 TOCR 동작을 억제

<Table 10. TOCR Parameter Menus>

◆ TOCR 설정 방법

예로 TOCR의 Pickup 값을 10A, 경보유도형 반한시(KNI), Time Dial 1.5로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

```

▶   S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d
    
```

- (2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

```

▶   S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d
    
```

- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

```

▶ ▶   P r o t e c t i o n
1 . I O C R
2 . T O C R
3 . I O C G R
    
```

- (4) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.TOCR 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶   P r o t e c t i o n
1 . I O C R
2 . T O C R
3 . I O C G R
    
```

- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ TOCR 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   T O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E       :       K V I
3 . P I C K U P     :       0 . 2   A
    
```

- (6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   T O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E       :       K V I
3 . P I C K U P     :       0 . 2   A
    
```

- (7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

- (8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :

커서 (←)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶   T O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E       :      K V I ←
3 . P I C K U P    :      0 . 2   A
    
```

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.CURVE 항목 지시 화면표시에서 “KVI” 값이 점멸

(10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “KNI” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶   T O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E       :      K N I ←
3 . P I C K U P    :      0 . 2   A
    
```

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶   T O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E       :      K N I
3 . P I C K U P    :      0 . 2   A ←
    
```

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.2” 값이 점멸

(14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “10.0” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶   T O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E       :      K N I
3 . P I C K U P    :      1 0 . 0   A ←
    
```

(16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.T_DIAL 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶   T O C R
2 . C U R V E       :      K N I
3 . P I C K U P    :      0 . 2   A
4 . T _ D I A L    :      1 0 . 0 0 ←
    
```

(17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.T_DIAL 항목 지시 화면표시에서 “10.00” 값이 점멸

(18) 하(↓)방향 Key를 눌러 “1.5” 값을 설정

(19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름



TOCR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.3 Protection ▶ IOCGR 설정

순시 지락과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.5A ~ 50A 로 0.1A 단위로 설정 가능하고 순시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

IOCGR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	DT	순시, 정한시 설정
PICK-UP	0.5 ~ 50.0A	0.1A	5.0A	순시 Pickup치
DT-TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.04Sec	정한시 시간 설정
EXT_BLK	No, Yes	-	Yes	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 IOCGR 동작을 억제


<Table 11. IOCGR Parameter Menus>

◆ IOCGR 설정 방법


예로 IOCGR의 Pickup 값을 30A, 순시로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시



- (2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시



- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

```

▶▶ Protection
1 . I O C R
2 . T O C R
3 . I O C G R
    
```

- (4) 하(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (←)가 3.IOCGR 항목 지시 화면 표시

```

▶▶ Protection
1 . I O C R
2 . T O C R
3 . I O C G R
    
```

- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ IOCGR 화면 표시

```

▶▶▶ I O C G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : D T
3 . P I C K U P : 0 . 5 A
    
```

- (6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ I O C G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : D T
3 . P I C K U P : 0 . 5 A
    
```

- (7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r P a s s w o r d : * * * *
    
```

- (8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ I O C G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : D T
3 . P I C K U P : 0 . 5 A
    
```

- (9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “DT” 값이 점멸

- (10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Inst” 값을 설정

- (11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ I O C G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t ←
3 . P I C K U P : 0 . 5 A
    
```

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ I O C G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t
3 . P I C K U P : 0 . 5 A ←
    
```

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.5” 값이 점멸

(14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “30.0” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ I O C G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E : I n s t
3 . P I C K U P : 3 0 . 0 A ←
    
```

IOCGR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.4 Protection ▶ TOCGR 설정

한시 지락과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.1A ~ 12.5A 로 0.1A 단위로 설정 가능하고 8개의 한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

TOCGR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
CURVE	NI, VI, EI, LI, KNI, KDNI, KVI, DT	-	KVI	한시 시간 특성 설정
PICK-UP	0.1 ~ 12.5A	0.1A	0.5A	한시 Pickup치
T_DIAL	0.05 ~ 10.00	0.05	10.00	시간 배율 설정
DT-TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
EXT_BLK	No, Yes	-	No	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 TOCGR 동작을 억제


<Table 12. TOCGR Parameter Menus>

◆ TOCGR 설정 방법


예로 TOCGR의 Pickup 값을 1A, 경보유도형 반한시(KNI), Time Dial 2.5로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시




- (2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시




- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시




- (4) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (←)가 4.TOCGR 항목 지시 화면 표시



- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ TOCGR 화면 표시



- (6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시



(7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

(8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :
커서 (←)가 2.CURVE 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   T O C G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E       :      K V I   ←
3 . P I C K U P     :      0 . 1   A
    
```

(9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.CURVE 항목 지시 화면표시에서 “KVI”
값이 점멸

(10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “KNI” 값을 설정

(11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶ ▶ ▶   T O C G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E       :      K N I   ←
3 . P I C K U P     :      0 . 1   A
    
```

(12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   T O C G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E       :      K N I
3 . P I C K U P     :      0 . 1   A ←
    
```

(13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.1”
값이 점멸

(14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “1.0” 값을 설정

(15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```


▶ ▶ ▶   T O C G R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . C U R V E       :      K N I
3 . P I C K U P     :      1 . 0   A ←
    
```

(16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.T_DIAL 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   T O C G R
2 . C U R V E       :      K N I
3 . P I C K U P     :      0 . 2   A
4 . T _ D I A L     :      1 0 . 0 0 ←
    
```

- (17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.T_DIAL 항목 지시 화면표시에서 “10.00” 값이 점멸
- (18) 하(↓)방향 Key를 눌러 “2.5” 값을 설정
- (19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름



TOCGR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.5 Protection ▶ 50B(OLTC) 설정

50B(OLTC) 순시 과전류 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.2A ~ 100A로 0.1A 단위로 설정 가능하고 순시와 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

50B(OLTC)에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	Inst, DT	-	Inst	순시, 정한시 설정
PICK-UP	0.2 ~ 100.0A	0.1A	10.0A	순시 Pickup치
DT-TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	-	정한시 시간 설정
EXT_BLK	No, Yes	-	No	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 50B(OLTC) 동작을 억제


<Table 13. 50B(OLTC) Parameter Menus>

◆ 50B(OLTC) 설정 방법

예로 50B(OLTC)의 Pickup 값을 5A, 순시로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시



- (2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

```

▶   S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n ←
3 . C o m m a n d
    
```

- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

```

▶ ▶   P r o t e c t i o n
1 . I O C R ←
2 . T O C R
3 . I O C G R
    
```

- (4) 상(↑)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (←)가 5.50B(OLTC) 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶   P r o t e c t i o n
3 . I O C G R
4 . T O C G R
5 . 5 0 B ( O L T C ) ←
    
```

- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ 50B(OLTC) 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d ←
2 . M O D E           :           D T
3 . P I C K U P       :           2 . 5 A
    
```

- (6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E           :           D T ←
3 . P I C K U P       :           2 . 5 A
    
```

- (7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

- (8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E           :           D T ←
3 . P I C K U P       :           2 . 5 A
    
```


- (9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “DT” 값이 점멸
- (10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Inst” 값을 설정
- (11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ 5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E       :   I n s t   ←
3 . P I C K U P   :       2 . 5   A
    
```

- (12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ 5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E       :   I n s t
3 . P I C K U P   :       2 . 5   A ←
    
```

- (13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “2.5” 값이 점멸
- (14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “5.0” 값을 설정
- (15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ 5 0 B ( O L T C )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E       :   I n s t
3 . P I C K U P   :       5 . 0   A ←
    
```

50B(OLTC) 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.6 Protection ▶ UBOCR 설정

전류 불평형 요소를 설정하는 항목으로 Pick-Up 설정 범위는 0.1A ~ 15.0A로 0.1A 단위로 설정 가능하고 정한시 시간 특성을 설정할 수 있습니다.

동작 Mode에서 3I0로 설정하면 계전기는 영상전류의 크기로 동작하며, 3I2로 설정하면 역상전류의 크기로 동작합니다.

Mode를 영상전류(3I0)로 설정하면 계전기는 N상 CT(계전기 단자번호 : 37, 38번)를 통해 입력되는 전류의 크기로 동작하며, 역상전류(3I2)로 설정하면 계전기는 A, B, C상 CT를 통해 입력되는 전류를 가지고 계전기 내부에서 연산하는 Sequence 전류 중 역상분 전류의 크기로 동작합니다.

UBOCR에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
MODE	3I0, 3I2	-	3I0	영상전류와 역상전류 설정
PICK-UP	0.1 ~ 15.0A	0.1A	0.1A	전류 불평형 Pickup치
DT-TIME	0.03 ~ 60.00Sec	0.01Sec	0.10Sec	정한시 시간 설정
EXT_BLK	No, Yes	-	No	D/I4 Trip Blocking 입력접점이 활성화되면 UBOCR 동작을 억제


<Table 14. UBOCR Parameter Menus>

◆ UBOCR 설정 방법


예로 UBOCR의 Pickup 값을 1.5A, 영상전류(3I0)로 동작, 동작시간 2Sec로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시




- (2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시



- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시



- (4) 상(↑)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (←)가 6.UBOCR 항목 지시 화면 표시



- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ UBOCR 화면 표시

```

▶▶▶  U B O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d ←
2 . M O D E       :      3 I 2
3 . P I C K U P   :      0 . 1  A
    
```

- (6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶  U B O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E       :      3 I 2 ←
3 . P I C K U P   :      0 . 1  A
    
```

- (7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

- (8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶  U B O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d ←
2 . M O D E       :      3 I 2
3 . P I C K U P   :      0 . 1  A
    
```

- (9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.MODE 항목 지시 화면표시에서 “3I2” 값이 점멸

- (10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “3I0” 값을 설정

- (11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶  U B O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E       :      3 I 0 ←
3 . P I C K U P   :      0 . 1  A
    
```

- (12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶  U B O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E       :      3 I 0
3 . P I C K U P   :      0 . 1  A ←
    
```

- (13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.PICKUP 항목 지시 화면표시에서 “0.1” 값이 점멸

- (14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “1.5” 값을 설정
- (15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶  U B O C R
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . M O D E       :      3 I 0
3 . P I C K U P   :      1 . 5   A ←
    
```

- (16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.DT_TIME 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶  U B O C R
2 . M O D E       :      3 I 0
3 . P I C K U P   :      1 . 5   A
4 . D T _ T I M E :      0 . 0 3 s ←
    
```

- (17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.DT_TIME 항목 지시 화면표시에서 “0.03” 값이 점멸
- (18) 상(↑)방향 Key를 눌러 “2.00” 값을 설정
- (19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶  U B O C R
2 . M O D E       :      3 I 0
3 . P I C K U P   :      1 . 5   A
4 . D T _ T I M E :      2 . 0 0 s ←
    
```

UBOCR 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.2.7 Protection ▶ AREL(79) 설정

재폐로 요소를 설정하는 항목으로 Shots Number(재폐로 회수), INST Blocking (순시요소 저지), Close Pulse(재폐로 투입 시간), Fail Pulse(실패 시간), Prepare Time(준비지연시간), Discriminating Time(CB투입상태 확인 시간), Reclaim Time(재폐로 주기 시간), Delay1~4 Time(재폐로 지연 시간) 등의 설정항목이 있습니다.

INST Blocking은 1회 재폐로 후부터 순시요소를 내부적으로 저지하여 IOCR, IOCGR 요소가 동작하지 않으며 설정한 재폐로 회수 후부터는 순시요소 저지를 해제합니다.

예로, 재폐로 회수를 2회로 설정할 경우 1회 재폐로 후 순시요소를 저지하며 2회 재폐로가 끝난 뒤에는 순시요소가 활성화되어 영구 고장일 경우 순시요소가 동작되어 재폐로 실패가 발생할 수 있습니다.

AREL(79)에서 설정할 수 있는 세부 항목은 다음과 같습니다.

항 목	범 위	정정 단위	기본값	설 명
FUNCTION	Disabled, Enabled	-	Enabled	요소 사용 여부
INST_BLK	Yes, No	-	Yes	1회 재폐로 후 순시요소 Trip 저지 유무 설정
SHOT_NUM	1 ~ 4	-	2	재폐로 회수 설정
CLS_PUL	0.1 ~ 2.0Sec	0.1Sec	2.0Sec	차단기(CB)를 Close하는 주 접점(79M)의 동작 시간
FAIL_PUL	1 ~ 600Sec	1Sec	60Sec	재폐로 실패 시 79F의 지속시간
PRE_T	1 ~ 180Sec	1Sec	1Sec	재폐로 준비 지연 시간
DISC_T	0.0 ~ 30.0Sec	0.1Sec	2.0Sec	주 접점(79M)의 출력을 내보냈을 때 CB의 상태를 설정한 시간동안 체크하여 CB투입 실패 여부를 판단
RECL_T	30 ~ 600Sec	1Sec	180Sec	재폐로 계전기의 한 주기 요청시간
1st_DT	0.02 ~ 180.00Sec	0.01Sec	0.50Sec	1회 재폐로 시간
2ns_DT	0.02 ~ 180.00Sec	0.01Sec	15.00Sec	2회 재폐로 시간
3nd_DT	0.02 ~ 180.00Sec	0.01Sec	-	3회 재폐로 시간
4th_DT	0.02 ~ 180.00Sec	0.01Sec	-	4회 재폐로 시간


<Table 15. AREL(79) Parameter Menus>

◆ AREL(79) 설정 방법

예로 AREL(79)의 재폐로 회수를 2회, 순시요소 Blocking을 Yes, 79M 동작시간을 2Sec, 재폐로 실패 시간을 60Sec, 재폐로 준비 시간을 1Sec, 재폐로 동작 후 CB 상태 확인 시간을 2.0Sec, 재폐로 한 주기 시간을 180Sec, 1회 재폐로 지연시간을 0.50Sec, 2회 재폐로 지연시간을 15.00Sec로 설정하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) "SET" Key 누름 : Setting 화면 표시



- (2) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.Protection 항목 지시 화면 표시

```

▶   S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n ←
3 . C o m m a n d
    
```

- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection 화면 표시

```

▶ ▶   P r o t e c t i o n
1 . I O C R ←
2 . T O C R
3 . I O C G R
    
```

- (4) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 7.AREL(79) 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶   P r o t e c t i o n
5 . 5 0 B ( O L T C )
6 . U B O C R
7 . A R E L ( 7 9 ) ←
    
```

- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Protection ▶ AREL(79) 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d ←
2 . M O D E           :      3 1 2
3 . P I C K U P       :      0 . 1  A
    
```

- (6) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.INST_BLK 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . I N S T _ B L K :      N o ←
3 . S H O T _ N U M :      1
    
```

- (7) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

- (8) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.INST_BLK 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶ ▶   A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . I N S T _ B L K :      N o ←
3 . S H O T _ N U M :      1
    
```

- (9) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.INST_BLK 항목 지시 화면표시에서 “No” 값이 점멸
- (10) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes” 값을 설정
- (11) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶  A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . I N S T _ B L K :           Y e s   ←
3 . S H O T _ N U M :           1
    
```

- (12) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 3.SHOT_NUM 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶  A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . I N S T _ B L K :           Y e s
3 . S H O T _ N U M :           1   ←
    
```

- (13) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 3.SHOT_NUM 항목 지시 화면표시에서 “1” 값이 점멸
- (14) 상(↑)방향 Key를 눌러 “2” 값을 설정
- (15) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶  A R E L ( 7 9 )
1 . F U N C T I O N : E n a b l e d
2 . I N S T _ B L K :           Y e s
3 . S H O T _ N U M :           2   ←
    
```

- (16) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 4.CLS_PUL 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶  A R E L ( 7 9 )
2 . I N S T _ B L K :           Y e s
3 . S H O T _ N U M :           2
4 . C L S _ P U L   :           1 . 0 s ←
    
```

- (17) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 4.CLS_PUL 항목 지시 화면표시에서 “1.0” 값이 점멸
- (18) 상(↑)방향 Key를 눌러 “2.0” 값을 설정
- (19) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶  A R E L ( 7 9 )
2 . I N S T _ B L K :           Y e s
3 . S H O T _ N U M :           2
4 . C L S _ P U L   :           2 . 0 s ←
    
```

- (20) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 5.FAIL_PUL 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
3 . S H O T _ N U M :           2
4 . C L S _ P U L   :         2 . 0 s
5 . F A I L _ P U L :         1 0 s ←
    
```

- (21) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 5.FAIL_PUL 항목 지시 화면표시에서 “10” 값이 점멸
- (22) 상(↑)방향 Key를 눌러 “60” 값을 설정
- (23) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
3 . S H O T _ N U M :           2
4 . C L S _ P U L   :         2 . 0 s
5 . F A I L _ P U L :         6 0 s ←
    
```

- (24) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 6.PRE_T 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
4 . C L S _ P U L   :         2 . 0 s
5 . F A I L _ P U L :         6 0 s
6 . P R E _ T       :         1 2 0 s ←
    
```

- (25) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 6.PRE_T 항목 지시 화면표시에서 “120” 값이 점멸
- (26) 하(↓)방향 Key를 눌러 “1” 값을 설정
- (27) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
4 . C L S _ P U L   :         2 . 0 s
5 . F A I L _ P U L :         6 0 s
6 . P R E _ T       :           1 s ←
    
```

- (28) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 7.DISC_T 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
5 . F A I L _ P U L :         6 0 s
6 . P R E _ T       :           1 s
7 . D I D C _ T     :         1 0 . 0 s ←
    
```

- (29) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 7.DISC_T 항목 지시 화면표시에서 “10.0” 값이 점멸
- (30) 하(↓)방향 Key를 눌러 “2.0” 값을 설정
- (31) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
5 . F A I L _ P U L :         6 0 s
6 . P R E _ T       :           1 s
7 . D I D C _ T     :         2 . 0 s ←
    
```


(32) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 8.RECL_T 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
6 . P R E _ T      :           1 s
7 . D I D C _ T   :           2 . 0 s
8 . R E C L _ T   :           6 0 s ←
    
```

(33) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 8.RECL_T 항목 지시 화면표시에서 “60” 값이 점멸

(34) 상(↑)방향 Key를 눌러 “180” 값을 설정

(35) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
6 . P R E _ T      :           1 s
7 . D I D C _ T   :           2 . 0 s
8 . R E C L _ T   :           1 8 0 s ←
    
```

(36) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 9.1st_DT 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
7 . D I D C _ T   :           2 . 0 s
8 . R E C L _ T   :           1 8 0 s
9 . 1 s t _ D T   :           0 . 0 2 s ←
    
```

(37) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 9.1st_DT 항목 지시 화면표시에서 “0.02” 값이 점멸

(38) 상(↑)방향 Key를 눌러 “0.50” 값을 설정

(39) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
7 . D I D C _ T   :           2 . 0 s
8 . R E C L _ T   :           1 8 0 s
9 . 1 s t _ D T   :           0 . 5 0 s ←
    
```

(40) 하(↓)방향 Key를 누름 : 커서 (←)가 10.2nd_DT 항목 지시 화면 표시


```

▶▶▶ AREL ( 7 9 )
8 . R E C L _ T   :           1 8 0 s
9 . 1 s t _ D T   :           0 . 5 0 s
10 . 2 n d _ D T  :           1 0 . 0 0 s ←
    
```

(41) 우(→)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 10.2nd_DT 항목 지시 화면표시에서 “10.00” 값이 점멸

(42) 상(↑)방향 Key를 눌러 “15.00” 값을 설정

(43) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름



AREL(79) 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.


6.3.3 Command

Command 항목에는 Event Data 삭제, Waveform Data 삭제, 출력 접점 Test, 전면 Panel Test, 재폐로 연동 Test, Total 재폐로 동작 회수 삭제 등의 항목들로 구성되어 있습니다.


6.3.3.1 Command ▶ Event Clear

저장된 Event Data를 삭제할 수 있는 항목입니다.
Event Data를 삭제하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.
혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시



- (2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.Command 항목 지시 화면 표시



- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시



- (4) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```
E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
```

- (5) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 :
커서 (←)가 1.Event Clear 항목 지시 화면 표시

```
▶▶   C o m m a n d
1 . E v e n t   C l e a r   ←
2 . W a v e f o r m   C l e a r
3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
```

- (6) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “No” 값이 점멸

```
▶▶▶   E v e n t   C l e a r
      C l e a r   A l l   E v e n t s ?
              N o
```

- (7) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes” 값을 설정
(8) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```
▶▶▶   E v e n t   C l e a r
      C l e a r   A l l   E v e n t s ?
      A l l   C l e a r e d .
```

- (9) Setting ▶ Command 화면 표시로 자동 전환

```
▶▶   C o m m a n d
1 . E v e n t   C l e a r   ←
2 . W a v e f o r m   C l e a r
3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
```

Command 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.3.2 Command ▶ Waveform Clear

저장된 Waveform Data를 삭제할 수 있는 항목입니다.

Waveform Data를 삭제하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

```

▶   S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d
    
```

- (2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

```

▶   S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d
    
```

- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시

```

▶ ▶   C o m m a n d
1 . E v e n t   C l e a r
2 . W a v e f o r m   C l e a r
3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
    
```

- (4) 하(↓)방향 Key 한번 누름 : 커서 (←)가 2.Waveform Clear 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶   C o m m a n d
1 . E v e n t   C l e a r
2 . W a v e f o r m   C l e a r
3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
    
```

- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

- (6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 2.Waveform Clear 항목 지시 화면 표시

```

▶ ▶   C o m m a n d
1 . E v e n t   C l e a r
2 . W a v e f o r m   C l e a r
3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
    
```

- (7) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “No” 값이 점멸

```

▶ ▶ ▶   W a v e f o r m   C l e a r
C l e a r   A l l   W a v e f o r m ?
          N o
    
```

- (8) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes” 값을 설정
- (9) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```
▶▶▶ W a v e f o r m C l e a r
C l e a r A l l W a v e f o r m ?
A l l C l e a r e d .
```

- (10) Setting ▶ Command 화면 표시로 자동 전환

```
▶▶ C o m m a n d
1 . E v e n t C l e a r
2 . W a v e f o r m C l e a r ←
3 . C o n t a c t O U T T e s t
```

Command 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

6.3.3.3 Command ▶ Contact OUT Test

출력 접점을 임의로 활성화(Ene) 또는 비활성화(DeE) 시켜서 접점이 정상적으로 동작하는지 확인할 수 있는 항목입니다.

Contact OUT Test를 하게 되면 현재 Contact OUT Test 중임을 사용자가 알 수 있도록 계전기 전면부의 “RUN” LED가 점멸을 하며, Contact OUT Test를 하더라도 T/S Output에 설정한 값은 그대로 유지가 됩니다.

즉, T/S#13(c 접점)이 “SYS_ERR”로 설정되어 있을 경우 계전기가 정상적이면 T/S#13은 “Ene”로 표시되어 a 접점은 “b 접점”, b 접점은 “a 접점”으로 되어 있지만, Contact OUT Test를 통해 System Error 신호를 보내고 싶을 경우 T/S#13을 “DeE”로 바꿨을 때 a 접점은 “a 접점”, b 접점은 “b 접점”으로 변해 신호가 출력됩니다.

접점이 활성화(Ene) 되었을 경우에는 a접점은 b접점으로, b접점은 a접점으로 변하며, 비활성화(DeE) 되었을 경우에는 본래의 접점 형태로 돌아옵니다.

정상적으로 접점이 동작하는 상태라면 “Ene” 또는 “DeE”로 바뀔 때 마다 “딸깍” 하는 소리가 납니다.

만약 소리가 나지 않는다면, 저항 측정기를 이용하여 “Ene”에서 “DeE”로 변할 때 저항값을 측정하고 변화시켰을 때 저항값이 바뀌지 않는다면 출력 접점이 고장난 상태이므로 출력 접점을 교체해야 합니다.

T/S#01, T/S#02 접점의 출력을 Test 하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

```

▶   S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d
    
```

- (2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

```

▶   S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d
    
```

- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시

```

▶▶   C o m m a n d
1 . E v e n t   C l e a r
2 . W a v e f o r m   C l e a r
3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
    
```

- (4) 하(↓)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (←)가 3.Contact OUT Test 항목 지시 화면 표시

```

▶▶   C o m m a n d
1 . E v e n t   C l e a r
2 . W a v e f o r m   C l e a r
3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
    
```

- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command ▶ Contact OUT Test 화면 표시

```

▶▶▶   C o n t a c t   O U T   T e s t
1 . T / S # 0 1           : D e E
2 . T / S # 0 2           : D e E
3 . T / S # 0 3           : D e E
    
```

- (6) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

- (7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 1.T/S#01 항목 지시 화면 표시

	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
▶▶▶	1	.	T	/	S	#	0	1	:	D	e	E	←	
	2	.	T	/	S	#	0	2	:	D	e	E		
	3	.	T	/	S	#	0	3	:	D	e	E		

(8) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “DeE” 값이 점멸

	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
▶▶▶	1	.	T	/	S	#	0	1	:	D	e	E	←	
	2	.	T	/	S	#	0	2	:	D	e	E		
	3	.	T	/	S	#	0	3	:	D	e	E		

(9) 하(↓)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “Ene” 값이 점멸

	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
▶▶▶	1	.	T	/	S	#	0	1	:	E	n	e	←	
	2	.	T	/	S	#	0	2	:	D	e	E		
	3	.	T	/	S	#	0	3	:	D	e	E		

(10) T/S#01 접점이 출력되면 좌(←)방향 Key를 누름

	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
▶▶▶	1	.	T	/	S	#	0	1	:	D	e	E	←	
	2	.	T	/	S	#	0	2	:	D	e	E		
	3	.	T	/	S	#	0	3	:	D	e	E		

(11) 하(↓)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 2.T/S#02 항목 지시 화면 표시

	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
▶▶▶	1	.	T	/	S	#	0	1	:	D	e	E		
	2	.	T	/	S	#	0	2	:	D	e	E	←	
	3	.	T	/	S	#	0	3	:	D	e	E		


(12) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “DeE” 값이 점멸

	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
▶▶▶	1	.	T	/	S	#	0	1	:	D	e	E		
	2	.	T	/	S	#	0	2	:	D	e	E	←	
	3	.	T	/	S	#	0	3	:	D	e	E		

(13) 하(↓)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “Ene” 값이 점멸

	C	o	n	t	a	c	t	O	U	T	T	e	s	t
▶▶▶	1	.	T	/	S	#	0	1	:	D	e	E		
	2	.	T	/	S	#	0	2	:	E	n	e	←	
	3	.	T	/	S	#	0	3	:	D	e	E		

(14) T/S#02 접점이 출력되면 좌(←)방향 Key를 누름



Contact OUT Test 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.


6.3.3.4 Command ▶ Panel Test

계전기 전면부의 LCD와 LED의 이상 유무를 점검할 수 있는 항목입니다.


Panel Test 하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시




- (2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.Command 항목 지시 화면 표시



- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시



- (4) 하(↓)방향 Key 세 번 누름 : 커서 (←)가 4.Panel Test 항목 지시 화면 표시



- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

E n t e r P a s s w o r d : * * * *

(6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 4.Panel Test 항목 지시 화면 표시

```

▶▶ Command
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t
4 . P a n e l T e s t ←
    
```

(7) 우(→)방향 Key 누름 : Power LED를 제외한 모든 LED와 LCD에 “TEST” 문자 3회 점멸 후 Setting ▶ Command 화면 표시로 자동 전환

```

▶▶▶ P a n e l T e s t
T E S T T E S T T E S T T E S T T E S T
T E S T T E S T T E S T T E S T T E S T
T E S T T E S T T E S T T E S T T E S T
    
```

```

▶▶ Command
2 . W a v e f o r m C l e a r
3 . C o n t a c t O U T T e s t
4 . P a n e l T e s t ←
    
```

Command 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

만약 Power LED 외 다른 LED가 점멸하지 않는다면 해당 LED를 수리해야 합니다.

6.3.3.5 Command ▶ Recl. Sequence

한전 23kV 배전선로 재폐로 계전기와 연동시험을 할 수 있도록 출력 접점을 임의로 활성화 또는 비활성화 시킬 수 있는 항목입니다.

예로, 출력접점 T/S1, T/S2를 이용하여 재폐로 연동 Test를 하시려면 계전기 초기 화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.

(1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시

```

▶   S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d
    
```

(2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.Command 항목 지시 화면 표시

```

▶   S e t t i n g
1 . S y s t e m
2 . P r o t e c t i o n
3 . C o m m a n d
    
```

(3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시

```

▶▶   C o m m a n d
1 . E v e n t   C l e a r
2 . W a v e f o r m   C l e a r
3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
    
```

(4) 상(↑)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (←)가 5.Recl. Sequence 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶   C o m m a n d
3 . C o n t a c t   O U T   T e s t
4 . P a n e l   T e s t
5 . R e c l .   S e q u e n c e
    
```

(5) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command ▶ 5.Recl. Sequence 화면 표시

```

▶▶▶▶   R e c l .   S e q u e n c e
1 . T / S # 0 1           : D e E
2 . T / S # 0 2           : D e E
3 . T / S # 0 3           : D e E
    
```

(6) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시

```

E n t e r   P a s s w o r d : * * * *
    
```

(7) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 1.T/S#01 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶▶   R e c l .   S e q u e n c e
1 . T / S # 0 1           : D e E
2 . T / S # 0 2           : D e E
3 . T / S # 0 3           : D e E
    
```

- (8) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “DeE” 값이 점멸
- (9) 하(↓)방향 Key 눌러 “Ene” 값을 설정
- (10) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ R e c l . S e q u e n c e
1 . T / S # 0 1 : E n e ←
2 . T / S # 0 2 : D e E
3 . T / S # 0 3 : D e E
    
```

- (11) 하(↓)방향 Key 누름 : 커서 (←)가 2.T/S#02 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ R e c l . S e q u e n c e
1 . T / S # 0 1 : E n e
2 . T / S # 0 2 : D e E ←
3 . T / S # 0 3 : D e E
    
```

- (12) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “DeE” 값이 점멸
- (13) 하(↓)방향 Key 눌러 “Ene” 값을 설정
- (14) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ R e c l . S e q u e n c e
1 . T / S # 0 1 : E n e
2 . T / S # 0 2 : E n e ←
3 . T / S # 0 3 : D e E
    
```

- (15) 상(↑)방향 Key 두 번 누름 : 커서 (←)가 “Test Out?” 항목 지시 화면 표시

```

▶▶▶ R e c l . S e q u e n c e
1 0 . T / S # 1 0 : D e E
1 1 . T / S # 1 1 : D e E
- > T e s t O u t ? N o ←
    
```

- (16) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “No” 값이 점멸
- (17) 하(↓)방향 Key 눌러 “Yes” 값을 설정

```

▶▶▶ R e c l . S e q u e n c e
1 0 . T / S # 1 0 : E n e
1 1 . T / S # 1 1 : E n e
- > T e s t O u t ? Y e s ←
    
```

- (18) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key를 한 번 누르면 T/S1, T/S2 접점이 한 번 출력되고, 또 다시 “ENT” Key를 한 번 누르면 T/S1, T/S2 접점이 또 한 번 출력됨
- (19) 연동시험 종료 후 재폐로 Test 메뉴를 빠져나오려면 좌(←)방향 Key를 두 번 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.


6.3.3.6 Command ▶ Recl CNT Clear

Total 재폐로 동작 회수를 삭제할 수 있는 항목입니다.


재폐로 동작 회수를 삭제하기 위해서는 계전기 초기화면에서 다음과 같이 Key를 조작하시면 됩니다.

혹시, 계전기 LCD에 초기화면이 표시되지 않으면 좌(←)방향 Key를 3번 정도 누르시면 됩니다.


- (1) “SET” Key 누름 : Setting 화면 표시




- (2) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 3.Command 항목 지시 화면 표시




- (3) 우(→)방향 Key 누름 : Setting ▶ Command 화면 표시



- (4) 상(↑)방향 Key 한 번 누름 : 커서 (←)가 6.Recl CNT Clear 항목 지시 화면 표시



- (5) 우(→)방향 Key 누름 : Password 요구 항목 표시



- (6) 계전기 초기 암호값이 “0000”으로 입력되어 있으므로 그냥 “ENT” Key 누름 : 커서 (←)가 6.Recl CNT Clear 항목 지시 화면 표시

```

▶▶ Command
4 . Panel Test
5 . Recl . Sequence
6 . Recl CNT Clear ←
    
```

(7) 우(→)방향 Key 누름 : 화면표시에서 “No” 값이 점멸

```

▶▶▶ Recl CNT Clear
Recl osing CNT Clear
      No
    
```

(8) 하(↓)방향 Key를 눌러 “Yes” 값을 설정

(9) 정정값 설정 완료 후 “ENT” Key 누름

```

▶▶▶ Recl CNT Clear
Recl osing CNT Clear
      A l l C l e a r e d .
    
```

(10) Setting ▶ Command 화면 표시로 자동 전환

```

▶▶ Command
4 . Panel Test
5 . Recl . Sequence
6 . Recl CNT Clear ←
    
```

Command 화면에서 좌(←)방향 Key를 누르면 이 메뉴에서 빠져나와 상위 메뉴로 전환됩니다.

초 기 화 면	Setting (SET)	1. System	1. Power System	1. FREQ	50Hz or 60Hz		
				2. P_CT_RAT	5 ~ 30000 : 5 (5 Step)		
				3. G_CT_RAT	5 ~ 30000 : 5 (5 Step)		
			2. T/S	T/S#01 ~ T/S#13	1. CON	OFF, SYS_ERR, PROT_OR, IOC_OR, IOC_A, IOC_B, IOC_C, TOC_OR, TOC_A, TOC_B, TOC_C, IOCG, TOCG, OC_A_OR, OC_B_OR, OC_C_OR, IOC+TOC, IOC+IOCG, IOC+TOCG, TOC+IOCG, TOC+TOCG, IOCG+TOCG, 50B_OR, 50B_A, 50B_B, 50B_C, UBOCR, 79_RDY, 79_START, 79_FAIL, CB_CLOSE	
						2. RST	Self or Manual
						3. DLY	0.00 ~ 200.00Sec (0.01Sec)
			3. RTC			YYYY/MM/DD/HH:MM:SS 년 / 월 / 일 / 시 : 분 : 초	
			4. Waveform Record	1. TYPE	8×60, 4×120, 2×240		
				2. TPOS	0 ~ 99% (1% Step)		
				3. TSRC	PKP, TRIP, PKP+TRIP		
			5. COM	1. SLV_ADDR	1 ~ 65534		
				2. BPS	300 ~ 38400		
				3. PROTOCOL	ModBus or DNP3.0		
			6. DNP	1. TX_DELAY	0 ~ 65000ms (1ms Step)		
				2. L_CFM	Never / Always / SomeTime		
				3. L_RETRY	0 ~ 5 (1 Step)		
				4. L_TO	0 ~ 65000ms (1ms Step)		
				5. SBO_TO	0 ~ 65000ms (1ms Step)		
				6. TIME_INT	0 ~ 65000ms (1ms Step)		
				7. COLD_RST	Enabled or Disabled		
			7. Password			New Password : ****	

초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	1. IOCR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. MODE	Inst or DT
				3. PICKUP	1.0 ~ 100A (0.5A Step)
				4. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				5. EXT_BLK	Yes or No
			2. TOCR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. CURVE	NI, VI, EI, LI, DT, KNI, KDNI, KVI
				3. PICKUP	0.2 ~ 12.5A (0.1A Step)
				4. T_DIAL	0.05 ~ 10.00 (0.05 Step)
				5. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				6. EXT_BLK	Yes or No
			3. IOCGR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. MODE	Inst or DT
				3. PICKUP	0.5 ~ 50A (0.1A Step)
				4. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				5. EXT_BLK	Yes or No
			4. TOCGR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. CURVE	NI, VI, EI, LI, DT, KNI, KDNI, KVI
				3. PICKUP	0.1 ~ 12.5A (0.1A Step)
				4. T_DIAL	0.05 ~ 10.00 (0.05 Step)
				5. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				6. EXT_BLK	Yes or No
			5. 50B(OLTC)	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. MODE	Inst or DT
				3. PICKUP	0.2 ~ 100A (0.1A Step)
				4. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				5. EXT_BLK	Yes or No
			6. UBOCR	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
				2. MODE	3I0, 3I2
				3. PICKUP	0.1 ~ 15.0A (0.1A Step)
				4. DT_TIME	0.03 ~ 60.00Sec (0.01Sec Step)
				5. EXT_BLK	Yes or No
			7. AREL(79)	1. FUNCTION	Enabled or Disabled
2. INST_BLK	Yes or No				
3. SHOT_NUM	1 ~ 4				
4. CLS_PUL	0.1 ~ 2.0Sec (0.1Sec Step)				
5. FAIL_PUL	1 ~ 600Sec (1Sec Step)				
6. PRE_T	1 ~ 180Sec (1Sec Step)				
7. DISC_T	0.0 ~ 30.0Sec (0.1Sec Step)				
8. RECL_T	30 ~ 600Sec (1Sec Step)				
9. 1st_DT	0.02 ~ 180.00Sec (0.01Sec Step)				
10. 2nd_DT	0.02 ~ 180.00Sec (0.01Sec Step)				
11. 3rd_DT	0.02 ~ 180.00Sec (0.01Sec Step)				
12. 4th_DT	0.02 ~ 180.00Sec (0.01Sec Step)				

초 기 화 면	Setting (SET)	3. Command	1. Event Clear		Clear All Event? Yes or No
			2. Waveform Clear		Clear All Waveform? Yes or No
			3. Contact OUT Test		Cont OUT#01 ~ 13 Test Ene or DeE
			4. Panel Test		
			5. Recl. Sequence		Cont OUT#01 ~ 13 Ene or DeE Test Out?
			6. Recl CNT Clear		Reclosing CNT Clear? Yes or No

<Table 16. Setting Menus>

7. PC Software (Setting Tool, Waveform Evaluation Tool)

PC Software는 본 계전기(GD311-ABK02)를 PC 혹은 노트북을 이용하여 편리하게 사용할 수 있도록 설계된 Application Software입니다.

PC Software는 G6R-Set과 G6R-Eval로 구성되어 있습니다.

G6R-Set은 계전기 설정 및 파일 저장, Event Data 확인 및 텍스트 파일 형식의 저장, 고장파형 (Waveform Data) 확인 및 Comtrade File 형식으로의 저장, 각 상 전류 및 Sequence 전류 계측 확인, 계전요소 동작 상태 및 계전기의 자기진단 상태를 Monitoring 할 수 있는 기능을 가지고 있습니다.

G6R-Eval은 계전기가 저장한 고장파형을 Setting Tool을 이용하여 Comtrade File 형식으로 저장한 것을 Graphic 상태로 파형을 확인하고 분석할 수 있습니다.

계전기가 저장하고 있는 고장파형은 계전기에 입력된 전류가 계전기 내부에 있는 Analog Filter를 통과한 후 A/D Converter를 통해 Analog 신호가 Digital 신호로 변환된 것을 저장하고 있습니다.

고장파형은 1Cycle 당 36Sampling된 것이며 G6R-Eval은 그 Digital 신호를 이용하여 파형을 Graphic 형태로 표현합니다.

G6R-Eval에서 계산하는 전류는 RMS값이며 15고조파까지 계산을 합니다.

7.1 Setting Tool (G6R-Set)

GD311-ABK02 계전기 자체의 HMI 메뉴에서 각종 정정치 및 시스템 구성과 관련된 설정을 하는 것과 마찬가지로 본 G6R-Set을 사용하여 원방에서 PC 혹은 노트북을 이용하여 일괄적으로 설정을 변경할 수 있습니다.

RS-232C 통신뿐만 아니라 RS-485C 통신에서도 G6R-Set을 이용할 수 있으며 RS-485C 통신을 이용할 경우 프로토콜을 ModBus로 사용하시면 됩니다.

계전기에서 설정을 변경할 경우 각 항목별로 정정 작업을 반복하여야 하나 G6R-Set을 사용할 경우 일괄적으로 정정을 할 수 있고, 작업내용을 파일로 저장할 수 있어 동일 작업수행 시 정정을 편리하게 할 수 있습니다.

7.1.1 PC Tool 프로그램 설치 방법

PC Tool 프로그램을 설치하기 위해서는 제품 구입 시 함께 제공하는 Digital 계전기 Manual CD를 이용하시면 됩니다.


Manual CD를 컴퓨터 CD-ROM에 넣으시면 당사에서 판매되고 있는 Digital 계전기의 모델명으로 구성된 폴더가 나타납니다.

그 중 **GD311-ABK02** 폴더를 선택하시면 **GD311-ABK02 PC Program (V1.0.21)**이라는 폴더가 있으며 그 폴더 안에 **GD311-ABK02 Set** 파일이 있습니다.

그 설치 파일을 더블클릭하시고 프로그램을 설치하시면 됩니다.

설치가 완료된 후 Setting Tool Program을 실행하시려면 컴퓨터의 시작버튼을 누르시고 프로그램 → 경보전기 → G6R-Set → **G6R-Set** 파일을 클릭하시면 됩니다.

G6R-Set을 실행하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.



<Figure 13. Setting Tool 초기화면>

7.1.2 프로그램 Menu

G6R-Set의 기본 Menu는 크게 통신 Port Setting Menu, File 입출력 Menu, 계전기 관련 Setting Menu, Event Data 확인 및 Text File 형식으로 저장, Waveform Data 확인 및 Comtrade File 형식으로 저장, 계전기 계측 및 상태 Monitoring 등으로 나뉘어져 있으며 자세한 내용은 다음의 표를 참고하시기 바랍니다.

● Program Menu	
Comm	컴퓨터의 통신 Port를 설정할 수 있는 메뉴입니다. ▶ 7.1.4 통신 Port 설정 참조
Connect	계전기와 G6R-Set의 Port 간 통신을 연결하고 초기화 합니다.

Disconnect	통신 Port 연결을 닫습니다.
Device Selecting	G6R-Set과 통신할 계전기를 선택할 수 있는 Menu입니다.
Open	저장한 Setting File을 Load 합니다.
Save	Setting(System, Protection) Page일 경우 작업내용을 저장하며 Event 또는 Waveform일 경우 해당 내용을 저장합니다.
Report	Setting(System, Protection) 내용을 Text 파일로 저장합니다.
PC→Relay	System, Protection의 설정 변경 내용을 계전기로 전송합니다.
Relay→PC	계전기의 System, Protection 설정내용을 G6R-Set으로 일괄 Upload하며, Event 또는 Waveform Page에서는 해당 Data를 Upload 합니다.
Setting	System, Protection의 설정을 변경할 수 있는 Page로 이동합니다.
Event	Event Data를 확인할 수 있는 Page로 이동합니다.
Waveform	Waveform Data를 확인할 수 있는 Page로 이동합니다.
Monitor	전류 계측, 자기진단 상태, 점점 입출력, 보호 요소 동작 상태를 확인할 수 있는 Page로 이동합니다.
Exit(X)	프로그램을 종료 합니다.

<Table 17. Setting Tool Program Menus>

7.1.3 보호 계전기 선택 (Device Selecting)

G6R-Set은 하나의 프로그램으로 8종의 계전기와 통신을 할 수 있는 프로그램으로 통신할 계전기를 선택해야 합니다.

Device Selecting() 버튼을 누르면 아래의 그림과 같이 계전기를 선택하는 창이 뜨며 통신할 계전기를 선택합니다.

GD311-ABK02와 통신하기 위해서는 GD311-ABK02를 선택하시고 “OK” 버튼을 누르시면 됩니다.



<Figure 14. Device Selecting>

7.1.4 통신 Port 설정 (Communication Port Configuration)

이 기능은 다른 장치에 의해 통신 Port를 사용할 수 없을 경우 다른 Com-Port를 선택하여 사용할 수 있으며, 통신 Port는 15개의 Port중 하나를 선택하시면 됩니다. 또한 RS-232C 통신 Protocol이 ModBus를 사용하므로, RS-485 통신으로 G6R-Set을 사용할 수 있습니다. 만약 RS-485 통신으로 Setting Tool을 이용하고자 한다면 먼저 계전기의 Address를 설정하고, Notebook의 RS-232C Connector에 RS-485C Convertor를 연결하고 계전기의 RS-485단자(49, 51, 53번)에 연결하면 됩니다. 계전기와 RS-232C 통신 시 통신 Port 설정 창에서 ADDR을 “0”으로 설정하셔야 통신이 이루어지니 이점 꼭 유념하시기 바랍니다.



<Figure 15. Communication Port Configuration>

• Communication		
Port	COM1 ~ COM15	
	Communication Port	
ADDR	0	RS-232C 통신 시 사용
	1~255	RS-485C 통신 시 사용
	RS-485C를 위한 Slave Address (ModBus Protocol)	

7.1.5 G6R-Set 프로그램과 계전기와 통신 방법

G6R-Set 프로그램을 이용하여 계전기와 통신을 하시려면 아래 절차대로 행하시면 됩니다.

※ PC 혹은 노트북에 RS-232C 통신포트가 있는 경우

- 1) 당사에서 제공한 RS-232C Cable의 Female 단자를 PC 혹은 노트북의 RS-232C 통신포트에 연결
- 2) RS-232C Cable의 Male 단자를 계전기의 RS-232C 통신포트에 연결
- 3) 계전기의 제어전원단자(48번, 50번) AC/DC 110~220V 전원 투입
- 4) G6R-Set의 빠른 실행 아이콘 중에서 Device Selecting(🔌)을 클릭하여 GD311-ABK02를 선택 후 “OK” 버튼을 클릭

5) G6R-Set의 **File** 메뉴에서 **Option** → **COM**을 선택한 후 COM Port 설정에서 ADDR을 0으로 입력 후 “Apply” 버튼을 클릭

6) G6R-Set의 **File** 메뉴에서 **Connect**를 클릭

※ PC 혹은 노트북에 RS-232C 통신포트가 없는 경우

1) USB To RS-232C Cable을 구입하여 USB 포트에 USB To RS-232C Cable 연결
 2) USB To RS-232C Cable 구입 시 들어있는 설치 CD를 이용하여 컴퓨터에 Cable의 Driver 설치

3) 컴퓨터 바탕화면에 있는 **내 컴퓨터** 아이콘에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭한 후 나타나는 메뉴 중 **속성**을 선택

4) 시스템 등록정보에서 **하드웨어** 메뉴를 선택하고 **장치관리자**를 클릭

5) 장치관리자에서 **포트(COM 및 LPT)**를 선택하여 컴퓨터에서 인식한 COM 포트 번호 확인




Figure 16. 시스템 등록정보에서 하드웨어 선택 화면




Figure 17. 하드웨어에서 장치관리자 선택 화면

6) G6R-Set의 **File** 메뉴에서 **Option** → **COM**을 선택한 후 COM Port 설정에서 컴퓨터에서 인식한 COM 번호를 선택하고 ADDR을 0으로 입력 후 “Apply” 버튼을 클릭

7) 당사에서 제공한 RS-232C Cable의 Female 단자를 USB To RS-232C Cable의 통신포트에 연결

8) 당사에서 제공한 RS-232C Cable의 Male 단자를 계전기의 RS-232C 통신포트에 연결

9) 계전기의 제어전원단자(48번, 50번) AC/DC 110~220V 전원 투입

10) G6R-Set의 빠른 실행 아이콘 중에서 Device Selecting(👉)을 클릭하여 GD311-ABK02를 선택 후 “OK” 버튼을 클릭

11) G6R-Set의 **File** 메뉴에서 **Connect**를 선택


7.1.6 정정치 변경 화면

G6R-Set Menu의 Setting(🔧)을 누르면 계전기의 System 구성과 Protection 항목을 설정할 수 있는 화면이 나타납니다.

7.1.6.1 System Configuration

System 설정 화면에서는 계전기의 Protocol, RTC, T/S Output, 고장파형, 전력시스템 등 일반적인 시스템 항목에 대한 내용을 설정하거나 확인할 수 있습니다.

Relay→PC(🖥️)를 누르면 계전기에 저장되어 있는 System 구성과 Protection 설정 내용을 확인할 수 있으며, Setting 화면에서 내용을 수정한 다음 PC→Relay(🔌)를 누르면 계전기에 변경된 설정으로 저장이 됩니다. 또한 Save(💾)를 누르면 현재 Setting 화면에 있는 내용을 (*.ppj) File로 저장할 수 있으며, Open(📂)을 누르면 저장된 File(*.ppj)을 Load 할 수 있습니다. Report(📄)를 누르면 계전기 정정 내용을 Text File(*.txt)로 저장이 됩니다. 계전기의 RTC를 변경하고자 할 경우에는 PC의 시간을 변경한 다음 Setting Tool의 PC→Relay(🔌) 아이콘을 누르시면 됩니다. 각 항목에 대한 설명은 계전기의 메뉴 구성 화면과 동일하므로 “6.정정치 및 표시 방법” 부분을 참조하시기 바랍니다.



<Figure 18. GD311-ABK02 System Configuration>


7.1.6.2 Protection Setting

Protection 설정 화면에서는 계전기의 보호계전 요소와 재폐로 요소 항목들을 설정합니다.

설정 항목은 IOCR(순시 과전류 계전요소), TOCR(한시 과전류 계전요소), IOCGR(순시 지락과전류 계전요소), TOCGR(한시 지락과전류 계전요소), 50B(OLTC)(50B 순시 과전류 계전요소), UBOCR(전류 불평형 계전요소), ARECL(재폐로 요소) 등으로 구성되어 있습니다.

좌측의 그래프는 설정한 동작시간 특성을 그래프로 나타낸 것이며, 반한시 설정을 하고 입력 전류에 대한 동작시간을 알아보고자 할 경우에는 아래에 있는 동작시간 계산기를 이용하시면 편리하게 동작시간을 알 수 있습니다.

각 보호 요소의 설정 항목은 계전기 메뉴 구성화면과 동일하므로 “6.정정 및 표시방법” 부분을 참조하시기 바랍니다.



<Figure 19. GD311-ABK02 Protection Setting>


7.1.7 Event 화면

G6R-Set Menu의 Event()를 누르면 Event Data를 확인할 수 있는 화면이 나타납니다. Event 화면에서는 계전기에 저장된 Event Data를 확인, Text 파일 형식으로 저장할 수 있으며 계전기에 저장된 Event Data를 삭제할 수 있습니다.

Relay→PC()를 누르면 계전기의 비휘발성 메모리(EEPROM)에 저장되어 있는 Event Data를 가져와서 화면에 표시하고, 이 상태에서 Save()를 누르면 Event Data를 *.txt 파일로 저장합니다.

Event Data 표시에서 숫자가 큰 것일수록 최근의 Event Data이며, “Event Data Clear”를 누르면 계전기에 저장되어 있는 Event Data를 삭제합니다.

Event 내용은 계전기의 메뉴 구성 화면과 동일하므로 “4.4 Event 기록”을 참조하시기 바랍니다.



<Figure 20. GD311-ABK02 Event>

7.1.8 Waveform 화면

G6R-Set Menu의 Waveform(📄)을 누르면 Waveform Data를 확인할 수 있는 화면이 나타납니다. Waveform 화면은 계전기에 저장된 고장 기록의 정보를 표시하고, 원하는 고장 기록 Data를 Comtrade File 형식으로 변환 저장할 수 있으며 저장된 고장파형을 삭제할 수 있습니다. Relay→PC(🖨️)를 누르면 계전기에 저장되어 있는 고장파형(Waveform Data)에 대한 정보가 표시되며, 원하는 고장파형을 마우스로 선택하여 Save(💾)를 누르면 계전기에서 PC로 고장파형을 Comtrade File 형식으로 변환하여 저장합니다.

Comtrade 파일은 *.cfg 파일과 *.dat 파일로 구성되는데, 이 두 가지 파일은 확장자만 다르고 같은 파일명으로 저장됩니다. 이 두 개의 파일은 고장파형 분석프로그램 (G6R-Eval)에서 이용됩니다.

Waveform Data 표시에서 숫자가 큰 것일수록 가장 최근의 사고 기록이며, “Waveform CLEAR”를 누르면 계전기에 저장되어 있는 사고 기록을 삭제합니다.

Num	Trigger Time	Trigger Source	Total Sample Num
1	2008/02/14 16:33:00.506	PKP+TRIP	2160
2	2008/02/14 16:37:28.331	PKP+TRIP	2160
3	2008/02/14 16:41:31.500	PKP+TRIP	2160
4	2008/02/14 16:56:34.638	PKP+TRIP	2160
5	2008/02/14 17:00:05.730	PKP+TRIP	2160
6	2008/02/14 17:03:19.736	PKP+TRIP	2160
7	2008/02/14 17:08:15.959	PKP+TRIP	2160
8	2008/02/14 17:13:24.831	PKP+TRIP	2160


<Figure 21. GD311-ABK02 Waveform>

7.1.9 Monitor 화면

G6R-Set Menu의 Monitor(모니터)를 누르면 계전기를 Monitoring 할 수 있는 화면이 나타납니다.

Monitor 화면은 계전기에 입력되는 전류의 크기 및 위상, 대칭분(정상, 역상, 영상) 전류의 크기 및 위상, 자기진단 상태, 보호요소 동작상태, 입출력 접점 상태 등을 실시간으로 표시합니다.

또한, 계전기에 입력되는 전류를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 Monitor 화면 우측에 Graph로 전류를 표시합니다.




<Figure 22. GD311-ABK02 Monitor>

7.2 Waveform Evaluation Tool (G6R-Eval)













G6R-Eval은 Setting Tool을 이용하여 만들어진 Waveform Data Comtrade File을 Graphical하게 화면으로 볼 수 있는 Tool입니다. Waveform Data와 Event Data의 기록 순서 등을 통해서 사고 원인과 사고의 진행 상황을 분석하고 그 결과를 토대로 정확한 고장 분석을 가능하게 합니다. 사고 파형에는 전류의 크기 및 위상, 왜형율, 각 계전 요소 동작 상태, 입출력 접점의 상태, 시간 등이 표시됩니다.

• 출력 파형	
각상의 전류 계측	실효치 및 위상
각상의 고조파 함유율	선택 지점의 고조파 함유율 계산(기본파~15조파)
각 계전요소, Remote Reset, Protection Block, External Trigger, T/S Output	



<Figure 23. GD311-ABK02 Fault Evaluation Tool>

7.2.1 기능 설명

● Program Menu			
	Open	계전기의 Waveform Data Comtrade(*.dat) File을 Load합니다.	
	Graph	Comtrade 파일에 저장된 파형 중 사용자가 원하는 파형을 선택 하는 기능입니다.	
	Harmonic List	전류의 고조파(1~15조파)를 계산하여 사용자에게 보여 줍니다.	
M O V E		First	파형의 처음으로 이동합니다.
		Double Left	현재 보이는 화면크기만큼 왼쪽으로 이동합니다.
		Left	현재 화면크기의 반만큼 왼쪽으로 이동합니다.
		Right	현재 보이는 화면크기만큼 오른쪽으로 이동합니다.
		Double Right	현재 화면크기의 반만큼 오른쪽으로 이동합니다.
		End	파형의 마지막으로 이동합니다.
Z O O M		In	파형을 확대하여 보여줍니다.
		Out	파형을 축소하여 보여줍니다.
		All	파형을 한 화면에 전부 보여줍니다.
Exit(X)		프로그램을 종료 합니다.	

<Table 18. Fault Evaluation Tool Program Menus>

7.2.2 Meter


G6R-Eval은 Comtrade File로 저장된 전류 파형의 실효치와 위상을 표시합니다. 전류 실효치와 위상을 보시려면 원하는 파형에 마우스 포인터를 가져가신 다음 마우스 왼쪽 버튼을 누르시면 황색 실선(|)이 그려지면서 그 지점의 계측값을 표시합니다. 오른쪽 마우스 버튼을 누르면 녹색 실선(|)이 나타나는데, 이 버튼을 누르시면 Time 표시에 황색 실선에 대한 시간(T1)과 녹색 실선에 대한 시간(T2)을 표시하며 이 두 실선 사이의 시간 차이를 자동으로 계산하여 Delta T로 시간을 표시합니다.

7.2.3 Graph

Comtrade에 저장된 Analog, Digital 파형에서 사용자가 원하는 파형을 선택적으로 볼 수 있는 기능으로 왼쪽 마우스 버튼을 이용해서 선택 (Select) / 해제

(Deselect)를 할 수 있습니다.

아래 그림에서 Graph Option이라는 항목이 있는데, 이 기능은 고장 파형을 CT 1차측 혹은 CT 2차측으로 계측값을 확인할 수 있는 기능으로 Primary로 설정하면 계측값을 1차측으로 표시하며, Secondary로 설정하면 2차측으로 표시합니다.



<Figure 24. GD311-ABK02 Fault Evaluation Tool Graph>


7.2.4 Harmonic List

파형에서 사용자가 원하는 위치에 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 황색실선(|)이 그려지며 실선이 지시하는 지점의 전류의 고조파(1~15조파)를 계산하여 사용자에게 보여줍니다.

ID	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th
Ia---	83.98	1.17	1.17	1.19	1.17	1.12	1.14	1.09	1.07	1.01	0.99	0.85	0.84	0.87	0.83
Ib---	54.30	4.56	4.56	4.41	4.28	4.09	3.87	3.61	3.27	2.92	2.55	2.20	1.72	1.38	1.08
Ic---	49.16	4.91	4.81	4.77	4.63	4.43	4.18	3.95	3.59	3.26	2.87	2.38	2.00	1.66	1.40
In---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


<Figure 25. GD311-ABK02 Fault Evaluation Tool Harmonic List>

부도 1. 외형 및 치수 (Dimensioned Drawings) Unit : mm




<부도 1. Dimension>

부도 2. 계전기 하드웨어 내부구조




<부도 2. Internal Block Diagram>

부도 3. SMPS 하드웨어 내부구조




<부도 3. SMPS Hardware Internal Structure>

부도 4. 한전 23kV D/L 보호 외부 결선도




<부도 4. 한전 23kV D/L 보호 외부 결선도>


부도 6. 특성 곡선 (Characteristic Curve)




<부도 6.1 반한시 특성 곡선>




<부도 6.2 강반한시 특성 곡선>




<부도 6.3 장만한시 특성 곡선>




<부도 6.4 초반한시 특성 곡선>




<부도 6.5 경보유도형 (KEPCO형) 반한시 특성 곡선>




<부도 6.6 경보유도형 (KEPCO형) 강반한시 특성 곡선>




<부도 6.7 경보유도형 (KEPCO형) 방향성 반한시 특성 곡선>




<부도 6.8 정한시 특성 곡선>




<부도 6.9 A Mode 2회 재폐로 성공 시>




<부도 6.10 A Mode 2회 재폐로 실패 시>




<부도 6.11 A Mode 2회 재폐로 CB 투입 실패 시>



<부도 6.12 C Mode 2회 재폐로 성공 시>



<부도 6.13 C Mode 2회 재폐로 실패 시>



<부도 6.14 C Mode 2회 재폐로 CB 투입 실패 시>

부록 A. 제품 출하 시 Setting 값

초 기 화 면	Setting (SET)	1. System	1. Power System	1. FREQ		60Hz	
				2. P_CT_RAT		400 : 5	
				3. G_CT_RAT		400 : 5	
			T/S#01	1. CON		IOC+TOC	
				2. RST		Self	
				3. DLY		0.10Sec	
			T/S#02	1. CON		IOCG+TOCG	
				2. RST		Self	
				3. DLY		0.10Sec	
			T/S#03	1. CON		CB_CLOSE	
				2. RST		Self	
				3. DLY		0.10Sec	
			T/S#04	1. CON		50B_OR	
				2. RST		Self	
				3. DLY		0.10Sec	
			T/S#05	1. CON		IOC_OR	
				2. RST		Self	
				3. DLY		0.10Sec	
			T/S#06	1. CON		TOC_OR	
				2. RST		Self	
				3. DLY		0.10Sec	
			T/S#07	1. CON		IOCG	
				2. RST		Self	
				3. DLY		0.10Sec	
			T/S#08	1. CON		TOCG	
				2. RST		Self	
				3. DLY		0.10Sec	
T/S#09	1. CON		UBOC				
	2. RST		Self				
	3. DLY		0.10Sec				
T/S#10	1. CON		79_RDY				
	2. RST		Self				
	3. DLY		0.10Sec				
T/S#11	1. CON		79_START				
	2. RST		Self				
	3. DLY		0.10Sec				
T/S#12	1. CON		79_FAIL				
	2. RST		Self				
	3. DLY		0.10Sec				

초 기 화 면	Setting (SET)	1. System	2. T/S	T/S#13	1. CON	SYS_ERR
					2. RST	Self
					3. DLY	0.10Sec
			3. RTC		PC 시간	
			4. Waveform Record	1. TYPE	8×60	
				2. TPOS	80%	
				3. TSRC	PKP+TRIP	
			5. COM	1. SLV_ADDR	1	
				2. BPS	9600	
				3. PROTOCOL	DNP3.0	
			6. DNP	1. TX_DELAY	0ms	
				2. L_CFM	Never	
				3. L_RETRY	0	
				4. L_TO	1ms	
				5. SBO_TO	1ms	
		6. TIME_INT		0min		
		7. COLD_RST		Disabled		
		7. Password		0000		
		2. Protection	1. IOCR	1. FUNCTION	Enabled	
				2. MODE	DT	
				3. PICKUP	50.0A	
				4. DT_TIME	0.04Sec	
				5. EXT_BLK	Yes	
			2. TOCR	1. FUNCTION	Enabled	
				2. CURVE	KVI	
				3. PICKUP	5.0A	
				4. T_DIAL	10.00	
				5. DT_TIME	-	
				6. EXT_BLK	No	
			3. IOCGR	1. FUNCTION	Enabled	
2. MODE	DT					
3. PICKUP	5.0A					
4. DT_TIME	0.04Sec					
5. EXT_BLK	Yes					
4. TOCGR	1. FUNCTION		Enabled			
	2. CURVE		KVI			
	3. PICKUP		0.5A			
	4. T_DIAL		10.00			
	5. DT_TIME		-			
	6. EXT_BLK		No			


초 기 화 면	Setting (SET)	2. Protection	5. 50B(OLTC)	1. FUNCTION	Enabled
				2. MODE	Inst
				3. PICKUP	10.0A
				4. DT_TIME	-
				5. EXT_BLK	No
			6. UBOCR	1. FUNCTION	Enabled
				2. MODE	3I0
				3. PICKUP	0.1A
				4. DT_TIME	0.10Sec
				5. EXT_BLK	No
			7. AREL(79)	1. FUNCTION	Enabled
				2. INST_BLK	Yes
				3. SHOT_NUM	2
				4. CLS_PUL	2.0Sec
				5. FAIL_PUL	60Sec
				6. PRE_T	1Sec
				7. DISC_T	2.0Sec
				8. RECL_T	180Sec
9. 1st_DT	0.50Sec				
10. 2nd_DT	15.00Sec				
11. 3rd_DT	-				
12. 4th_DT	-				

부록 B. 계전기 정정 예시

1. 과전류 계전기 정정 예 (KEPCO 사례 : 22.9kV DL 기준)

1) 정정 자료 수집

- (1) 예상 부하 : 8.5MW
- (2) 22.9kV 모선 임피던스 : $Z1 = 0.44 + j38.7$ (38.7%), $Z0 = j48.2$
- 모선 근단 3상 단락 고장 전류 : 6514.7A
- (3) 회선별 단선도



2) 고장 계산

(1) 임피던스 계산 (100MVA 기준, %임피던스)

(a) CNCV 325mm² × 3.2km

$$Z1 = (1.43 + j2.37) \times 3.2 = 4.58 + j7.6$$

$$Z0 = (4.47 + j1.51) \times 3.2 = 14.3 + j4.85$$

(b) ACSR 95mm² / ACSR 58mm² × 8.5km

$$Z1 = (3.86 + j7.42) \times 8.5 = 32.8 + j63.1$$

$$Z0 = (9.87 + j22.7) \times 8.5 = 83.9 + j193$$

(c) 23kV 모선 임피던스

$$Z1 = 0.44 + j38.7 \text{ (38.7\%)}$$

$$Z0 = j48.2$$

(d) 배전선로 R/C단 임피던스

$$Z1 = (4.58 + 0.44) + j(7.6 + 38.7) = 5.02 + j46.3 \text{ (46.57\%)}$$

$$Z0 = (14.3 + 0) + j(4.85 + 48.2) = 14.3 + j53.05 \text{ (55.38\%)}$$

(e) 배전선로 말단 임피던스

$$Z1 = (4.58+32.8+0.44) + j(7.6 + 63.1 + 38.7) = 37.82 + j109.4 \text{ (114.2\%)}$$

$$Z0 = (14.3 + 83.9 + 0) + j(4.85 + 193 + 48.2) = 98.2 + j246.1 \text{ (265\%)}$$

(2) 모선 근단 고장 계산

(a) 3상 단락 전류 :

$$I_{3S} = \frac{100}{\%Z_1} \times I_B = \frac{100}{\sqrt{0.44^2 + 38.7^2}} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 6514.7A$$

(b) 2상 단락 전류 : 3상 단락 전류의 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 배

$$I_{2S} = 6514.7 \times \sqrt{3} / 2 = 5642A$$

(c) 1선 지락 전류 :

$$\begin{aligned} I_{1G} &= \frac{3 \times 100}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2} \times I_B \\ &= \frac{3 \times 100}{(2 \times \sqrt{0.44^2 + 38.7^2}) + 48.2} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 6022A \end{aligned}$$

(3) 배전선로 R/C단 고장 계산

(a) 3상 지락 전류 :

$$I_{3G} = \frac{100}{\%Z_1} \times I_B = \frac{100}{\sqrt{5.02^2 + 46.3^2}} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 5413.8A$$

(b) 1선 지락 전류 :

$$\begin{aligned} I_{1G} &= \frac{3 \times 100}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2} \times I_B \\ &= \frac{3 \times 100}{(2 \times \sqrt{5.02^2 + 46.3^2}) + \sqrt{14.3^2 + 53.05^2}} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 5092A \end{aligned}$$

(4) 배전선로 말단 고장 계산

(a) 3상 단락 전류 :

$$I_{3S} = \frac{100}{\%Z_1} \times I_B = \frac{100}{\sqrt{32.82^2 + 109.4^2}} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 2207.7A$$

(b) 2상 단락 전류 : 3상 단락 전류의 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 배

$$I_{2S} = 2207.7 \times \sqrt{3} / 2 = 1912A$$

(c) 1선 지락 전류 :

$$IIG = \frac{3 \times 100}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2} \times I_B$$


$$= \frac{3 \times 100}{(2 \times \sqrt{32.82^2 + 109.4^2}) + \sqrt{98.2^2 + 246.1^2}} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 1533A$$

(d) 고저항 (30Ω) 지락 전류 :

$$IIG = \frac{3 \times 100}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2 + 3 \times \%Z_N} \times I_B$$

$$= \frac{3 \times 100}{(2 \times \sqrt{32.82^2 + 109.4^2}) + \sqrt{98.2^2 + 246.1^2} + 3 \times (\frac{30}{5.2441} \times 100)} \times \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3}$$

$$= 342.3A$$



I_{3s}	6514.7[A]	5413.8[A]	2207.7[A]
I_{2s}	5642[A]	5093[A]	1912[A]
I_g	6022[A]		1533[A]
I_{1hg}			342.3[A]

※ 주요 고장계산 수식

(1) 3상 단락 고장 : $P_s = \frac{P_B}{\%Z_1} \times 100$

(2) 2상 단락 고장 : $P_s = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{P_B}{\%Z_1} \times 100$ (3상 단락 고장의 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 배)

(3) 1선 완전 지락 고장 : $P_G = \frac{P_B \times 300}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2}$

(4) 1선 고저항 지락 고장 : $P_G = \frac{P_B \times 300}{\%Z_0 + \%Z_1 + \%Z_2 + 3 \times \%Z_N}$ (Z_N : 저항치)

3) CT비 선정

(1) 고려 사항

- (a) 1차 전류 전체 부하용량보다 크게 선정
: 예상 부하 (8.5MW)와 상시부하 (10MW) 중 큰 값으로 선정
- (b) 고장 전류 고려

(2) 계산

- (a) $10(\text{MW}) \times 25.121$ (전류 환산 계수) = 252.12A
- (b) 모선 근단 고장 : 6514.7A
CT 비 : 600/5 (최대 변류비)

※ 주요 고장계산 수식

계통 전압 [kV]	기준 전류 [A]	기준 임피던스 [단위 1Ω 당]
22.9	2521.2	19.07
66	874.8	2.29
154	374.9	0.422
345	167.3	0.084

※ 22.9kV 계통의 기준 전류 및 기준 임피던스 (100MVA) 계산 예

$$I_B = \frac{P_B}{\sqrt{3} \times V_B} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 22.9 \times 10^3} = 2512.1\text{A}$$

$$Z_B = \frac{V_B^2}{P_B} = \frac{22.9^2 \times 10^6}{100 \times 10^6} = 5.2441\Omega$$

$$\%Z = \frac{Z}{Z_B} \times 100 = \frac{1}{5.2441} \times 100 = 19.07\% \quad (\text{단위 } 1\Omega \text{ 당})$$

※ 위의 표는 100MVA 기준에서 환산 계수를 활용한 것으로 만일 1MVA 단위에서 사용하려면 1/100을 곱하여 사용하면 됩니다.
즉, 22.9kV 계통에서 1MVA를 전류로 환산하면 25.12A입니다.

4) 한시 동작치 (Tap, Pick-Up) 설정

(1) 고려 사항 : 최대 부하전류의 150% 산정

(2) 계산

- (a) Max [예상 부하 (8.5MW), 상시 부하 (10MW)] = 10MW
- (b) 계전기 CT 1차측 전류 : $10\text{MW} \times 1.5 \times 25.212 = 378.2\text{A}$
- (c) 계전기 CT 2차측 전류 : $378.2 \times 5/600 = 3.15\text{A}$

그럼으로 Tap은 4로 선정

(d) Tap은 계산된 CT 2차측 전류보다 큰 Tap으로 선정

5) 동작 Curve 결정 : 경보 유도형 강반한시 선정 (KVI)

6) 동작 시간 (Time Lever) 정정

(1) 고려 사항 : M.TR 2차 OCR (51S)와 협조 고려 (0.4 ~ 0.5초 이상)


(2) 계산

(a) 모선 근단 3상 단락 고장 시 (6514.7A) 0.5초 이하

(b) P.U = 6514.7 / (4 × 600/5) = 13.6 (1360%)

(c) 동작 시간이 0.5초 이하가 되도록 특성 곡선에서 Lever 결정

(d) Figure 부록B.1 경보유도형 강반한시 곡선 그래프상 Lever는 3으로 선정



<Figure 부록 B.1 한시 과전류 동작시간 정정>

7) 순시 동작치 (Tap, Pick-Up) 정정

(1) 고려 사항

- (a) 전위 보호장치 (Recloser) 구간의 최대 3상 단락전류의 1.5배 단, 22.9kV 모선 근단 고장 시 순시 동작 가능토록 함.
- (b) 전위 보호장치가 없는 경우 : 보호구간 최소단락전류에 동작

(2) 계산

- (a) R/C (전위 보호장치) 위치 3상 단락 고장 :
 $5413.8 \times 5/600 \times 1.5 = 67.67A$
- (b) 23kV 모선 3상 단락 고장 : $6514.7 \times 5/600 = 54.29A$

(a)항이 (b)항보다 작아야 보호협조가 가능하나 위 조건으로 협조가 불가합니다. 이런 경우는 배전선로에 설치된 R/C 위치가 변전소 인출측과 가까운 위치에 설치됨에 기인하는 것으로 R/C 위치 변경을 요청해야 합니다. R/C 위치 변경이 용이하지 않을 경우는 (b)항보다 작게 정정합니다. 그래야만 22.9kV 모선 근단 고장 시 후위 계전기의 동작을 막아 정전의 확대를 막을 수 있습니다. 이러한 이유로 순시 동작치는 45A로 정정합니다.

8) GD311-ABK02 계전기 정정

(1) 한시 과전류 (TOCR) 정정

NO	항 목	정 정 치
1	FUNCTION	Enabled
2	CURVE	KVI (경보 유도형 강반한시)
3	PICKUP	4.0A
4	T_DIAL	3.0
5	EXT_BLK	NO

(2) 순시 과전류 (IOCR) 정정


NO	항 목	정 정 치
1	FUNCTION	Enabled
2	MODE	DT (순시 정한시)
3	PICKUP	45A
4	DT Time	0.04
5	EXT_BLK	Yes (Trip Blocking 입력접점 사용 시)

2. 지락 과전류 계전기 정정 예 (KEPCO 사례 : 22.9kV DL 기준)

- 1) CT 비 선정 : 600/5 (과전류 요소와 동일)
- 2) 한시 동작치 (Tap, Pick-Up) 정정
 - (1) 고려 사항 : 최대 부하전류의 30% 산정
 - (2) 계산
 - (a) 계전기 CT 1차측 전류 : $10\text{MW} \times 0.3 \times 25.212 = 75.6\text{A}$
 - (b) 계전기 CT 2차측 전류 : $75.6 \times 5/600 = 0.63\text{A}$
그럼으로 Tap은 4로 선정
 - (c) Tap은 계산된 CT 2차측 전류보다 큰 Tap으로 선정
- 3) 동작 Curve 결정 : 경보 유도형 강반한시 선정 (KVI)
- 4) 동작 시간 (Time Lever) 정정
 - (1) 고려 사항
 - (a) 배전선 인출점 (모선 근단) 1상 지락 고장시 0.5초 이하
 - (b) 최소 1선 지락 고장전류 (지락저항 30Ω)에서 2초 이내
 - (2) 계산
 - (a) 모선 근단 1상 지락 고장 시 (6022A) 0.5초 이하
 - (b) $P.U = 6022 / (0.7 \times 600/5) = 71.7$ (계전기 포화특성 고려)
※ 특성곡선에서 P.U 20 이상에서는 P.U 20과 동일한 시간으로 고려
 - (c) P.U에서 Relay 동작이 0.5Sec 이하가 되도록 특성곡선에서 Lever 결정
 - (d) 최소 1선 지락 고장 시 (342.3A) 2초 이하
 - (e) $P.U = 342.3 / (0.7 \times 600/5) = 4.08$
 - (f) P.U에서 Relay 동작이 2Sec 이하가 되도록 특성곡선에서 Lever 결정
 - (g) Figure 부록B.2 경보 유도형 강반한시 곡선 그래프상 Lever는 5로 선정
- 5) 순시 동작치 (Tap, Pick-Up) 정정
 - (1) 고려 사항
 - (a) 전위 보호장치 (Recloser) 구간의 최대 1상 지락 전류의 1.4배
단, 22.9kV 모선 근단 고장 시 순시 동작 가능토록 함.
 - (b) 전위 보호장치가 없는 경우 : 가능한 최소 Tap
 - (2) 계산
 - (a) R/C (전위 보호장치) 위치 1상 지락 고장
 $5093 \times 5/600 \times 1.4 = 59.41\text{A}$

(b) 23kV 모선 근단 1상 지락 고장 : $6022 \times 5/600 = 50.18A$
 그림으로 순시 동작치는 35A 선정

(a)항보다 크게 정정하여나 하나 22.9kV 모선 근단 고장 시 순시 Trip이 가능 하도록 정정하여 (b)항보다 작은 값에 정정합니다.



<Figure 부록 B.2 한시 지락 과전류 동작시간 정정>

6) GD311-ABK02 계전기 설정

(1) 한시 지락 과전류 (TOCGR) 설정

NO	항 목	정 정 치
1	FUNCTION	Enabled
2	CURVE	KVI (경보 유도형 강반한시)
3	PICKUP	0.7A
4	T_DIAL	5.0
5	EXT_BLK	NO

(2) 순시 지락 과전류 (IOCGR) 설정

NO	항 목	정 정 치
1	FUNCTION	Enabled
2	MODE	DT (순시 정한시)
3	PICKUP	35A
4	DT Time	0.04
5	EXT_BLK	Yes (Trip Blocking 입력접점 사용 시)

3. 재폐로 요소 정정 예 (KEPCO 사례 : 22.9kV DL 기준)

1) 고려 사항

(1) 지중 비율

지중 비율	재폐로 회수
지중 비율 100 %	OFF
지중 비율 30% ~ 100% 미만	1회
지중 비율 30% 미만	2회

(2) 재폐로 시간

항 목	시 간(초)
1회	0.5 초
2회	15 초
복귀 시간	180 초

2) 계 산

(1) 지중 비율 계산

$$\text{지중 선로 총 공장} / (\text{지중선로 총공장} + \text{가공선로 총공장})$$

$$= \frac{3.2}{3.2+8.9} \times 100 = 26.4\%$$

지중비 30% 미만 이므로 재폐로 횟수는 2회로 설정

(2) 순시 요소 동작 저지 : 재폐로 계전기에 의하여 1회 동작 후에는 계전기의 순시요소에 의한 TRIP을 저지시킴

3) GD311-ABK02 계전기 정정

(1) 재폐로 요소 정정

NO	항 목	정 정 치
1	FUNCTION	Enabled
2	INST_BLK	Yes (순시요소 저지)
3	SHOT_NUM	2 (재폐로 회수)
3	CLS_PUL	2.0Sec (79M 동작 시간)
4	FAIL_PUL	60Sec (79F 동작 시간)
5	PRE_T	60Sec (재폐로 준비 지연 시간)
6	DISC_T	2.0Sec (CB상태 확인 시간)
7	RECL_T	180Sec (재폐로 주기 시간)
8	1st_DT	0.50Sec (1회 재폐로 시간)
9	2nd_DT	15.00Sec (2회 재폐로 시간)

부록 C. 계전기 자기진단 Logic Diagram

