Digital DC메타 사용 설명서

Digital DC Meter

TYPE : K-MAC DC200

2019. 08. 23 Version 1.00



목 차

•	안전을 위한 주의사항 ;	2
1.	정격 및 사양	4
	1.1 입력 정격	4
	1.2 통신 사양	4
	1.3 내 환경 사양 4	4
2.	계즉 사양	5
	2.1 계측요소 및 정밀도 사양 !	5
	2.2 계측표시 사항	5
R	저면부 표시	6
5.	31 DC200 계측방법	6
	3.2 DC200 KEY 입력	7
		,
4.	설정방법	7
	4.1 주파수 설정 {	3
	4.2 출력전류 Shunt 저항 정격전압 설정 8	3
	4.3 출력전류 Shunt 저항 정격전류 설정 9	9
	4.4 밧데리전류 Shunt 저항 정격전압 설정 9	9
	4.5 밧데리전류 Shunt 저항 정격전류 설정 1	0
	4.6 AC전압 VT 1차 설정 1	0
	4.7 AC전압 VT 2차 설정 1	1
	4.8 AC전류 CT 1차 설정 1	1
	4.9 표시주기 지연 설정 1	2
	4.10 스크롤(표시값 로테이션) 설정 1	2
	4.11 RS485 통신 ADDRESS 설정 1	3
	4.12 RS485 통신 속도 설정 1	3
	413 저전압 경보 설정 1	4
	4.14 DATA CLEAR 설정 1	4
	4.15 메타 프로그램 버전 확인 1	5
5.	자기진단표시 1	5
6.	외부결선 및 단자구성 1	6
7.	외형 치수 및 Panel 커팅치수 1	7
8.	결선예시 1	8
		8
	82 잘못되 결선 예시	0
		5

1. 정격 및 사양

1.1 입력 정격

구분		비고	
정격주파수		Selection	
저아	VAC	AC 20 ~ 500V	
28	VDC	DC 20 ~ 300V	_
저르	IAC	AC 5A (0.05 ~ 6A)	5A용, 1A용 별도
27	lout, Ibat	DC 50/60/100mV (50~150mV)	-
PT 및 CT 입력부담 각각 0.5 VA이하		-	
제어전원	AC/DC 100~240V (Free Voltage)		-

【표 1.1】 입력 정격

1.2 통신사양

【표 1.2】RS485 통신

구분	사 양	절연	비고
	전송속도 : 9600, 19200, 38400bps	2 5147	OPTION
K3405	통신 Protocol : Modbus RTU방식	2.3KV	

1.3 내 환경 사양

【표 1.3】 내 환경 사양

항목	사	해당규격	
	전류입력회로	정격전류 1.2배 연속	
고녀성 내랴		정격전류 10배 3초	
피구아 대당	전압입력회로 -	정격전압 1.2배 연속	-
		정격전압 1.5배 10sec	
절연저항	100MΩ 이상 (DC500V)		IEC60255-5
상용주파내전압	AC 2kV / 1Min (회로일괄 - 대지간)		IEC60255-5
뇌임펄스내전압	5kV(3kV)	IEC60255-22
서지내성	제어전원, 변성기 : 2kV		IEC60255-22
EFT	제어전원, 변성기 : 2kV		IEC60255-22
정전기	기중 : 8kV, 접촉 : 6kV		IEC60255-22

2. 계측 사양

2.1 계측요소 및 정밀도 사양

구분	계측요소	표시범위	정밀도	비고
저아	AC 전압	0 ~ 999.9kV	0.3%FS ±2digit	
28	DC 전압	0 ~ 450V	0.3%FS ±2digit	-
	AC 전류	0 ~ 9.999kA	0.3%FS ±2digit	
전류	정류기 출력 DC전류 밧데리 DC전류	0 ~ 9.999kA	0.3%FS ±2digit	-
Freq	주파수	40.00 ~ 100.00 Hz	±0.1%FS±2digit	-
TUD	전압 THD	0 655.24.9/		-
IND	전류 THD	0 ~ 055.54 %	-	
	VAC	0 ~ 999.9kV		
	VDC	0 ~ 450V		
MAY	IAC	0 ~ 9.999kA		
IVIAA	lout, lbat	0 ~ ±9.999kA	-	-
	주파수	40.00 ~ 100.00 Hz		
	THD	0 ~ 655.34 %		

【표 2.1】계측요소 및 정밀도

2.2 계측 표시사항

【표 2.2】계측표시

구 분	단 위	표시		비고
	V	10 미만	X.XXX	
		100 미만	XX.XX	
저아		1000 미만	XXX.X	
28		10 미만	X.XXX	
	kV	100 미만	XX.XX	
		1000 미만	XXX.X	
	А	10 미만	X.XXX	
저근		100 미만	XX.XX	
신류		1000 미만	XXX.X	
	kA	10 미만	X.XXX	
주파수	Hz	-	XX.XX	-
	%	10 미만	X.XXX	
전압/전류 THD		100 미만	XX.XX	
		1000 미만	XXX.X	

3. 전면부 표시

3.1 DC200 계측 방법



【표 3.1】 계측 설명

DC 전압 (Vdc)		
출력전류 (lout)		
밧데리 충방전류 (lbat)		
AC전압 → AC전류 → 전압THD → 전류 THD → 주파수 → AC전압		
2 T		
전압THD → MAX		
IAX AC전접 면		
드		
□ ⊖ 성등 (AC전압)		

3.2 DC200 KEY 입력

【표 3.2】 KEY 설명

KEY	기능
MODE KEV	설정 MODE로 들어가거나 빠져나와 계측 MODE로 되돌아 갈 때 사용
	(MODE KEY를 3초동안 입력 시 설정MODE로 진입)
⊳ _{key}	설정모드 : 자리수 이동, 계측모드 : MAX 계측 항목 변환
\triangle key	설정모드 : 선택한 숫자 증가, 계측모드 : WINDOW ④ 계측요소 변환
ENTER KEY	설정모드 : 저장하고 다음 MODE로 이동.

4. 설정 방법

NO	치미	표시 및 설정범위				71 -
NO	84	메타표시		설정범위	Step	기 등
1	주파수 설정	FrEq	-	50Hz, 60Hz	-	정격주파수 설정
2	출력전류 Shunt저항 정격전압	V.out	-	50~150mV	1mV	출력전류 Shunt저항의 정격전압 설정
3	출력전류 Shunt저항 정격전류	A.out	-	1~9999A	1A	출력전류 Shunt저항의 정격전류 설정
4	밧데리충방전류 Shunt저항 정격전압	V.bat	-	50~150mV	1mV	밧데리충방전류 Shunt저항의 정격전압 설정
5	밧데리충방전류 Shunt저항 정격전류	A.bat	-	1~9999A	1A	밧데리충방전류 Shunt저항의 정격전류 설정
6	уды		Pri	0.01 ~ 500.00kV	0.01kV	\/기비 서 저
7		vt-r	SEC	1 ~ 9999V	1V	이미 결정
8	CT비	Ct-r	Pri	1 ~ 9999A	1A	CT비 설정
9	표시주기 지연	dIS.d	-	0.1 ~ 5.0sec	0.1sec	표시주기 지연시간 설정
10	Scroll 기능	SCrL	-	OFF, 1~10min	1min	1~10min 설정 시 Scroll기능 활성화
11	토시 서저	1950	Addr	1~254	1	통신번지 및
12	50 20	4050	bPS	9600, 19200, 38400	-	속도 선택
13	저전압 기능	Undr	-	30 ~ 90%	1%	정격 대비 % 설정
				리셋 요소 선택	-	
14	DATA 소거 설정	CLEr	-	ALL AC-V AC-A dC-V I.out I.bat Vthd Athd Hz	-	On 상태에서 ENTER키를 누르면 리셋됨.
15	Version확인	vEr	-	-	-	메타 프로그램 버전 확인

【표 4.1】DC메타 설정항목

4.1 주파수 설정

메타의 정격주파수를 설정합니다.

Mode Key를 3초간 입력 시 주파수 설정으로 이동하고 정정 후 ENTER Key 입력 시 출력전류 Shunt 저항 정격전압 설정 항목으로 이동합니다.



4.2 출력전류 Shunt 저항 정격전압 설정

출력전류 Shunt 저항의 정격전압을 설정합니다.

Shunt 저항의 정격전압이 100mV인 경우 '100'을 설정합니다. 설정 후 ENTER Key 입력 시 출력전류 Shunt 저항 정격전류 설정 항목으로 이동합니다.



4.3 출력전류 Shunt 저항 정격전류 설정

출력전류 Shunt 저항의 정격전류를 설정합니다.

Shunt 저항의 정격전류값이 100A인 경우 '100'을 설정합니다. 설정 후 ENTER Key 입력 시 밧데리전류 Shunt 저항 정격전압 설정 항목으로 이동합니다.



4.4 밧데리전류 Shunt 저항 정격전압 설정

밧데리전류 Shunt 저항의 정격전압을 설정합니다.

Shunt 저항의 정격전압이 100mV인 경우 '100'을 설정합니다. 설정 후 ENTER Key 입력 시 밧데리전류 Shunt 저항 정격전류 설정 항목으로 이동합니다.



4.5 밧데리전류 Shunt 저항 정격전류 설정

밧데리전류 Shunt 저항의 정격전류를 설정합니다.

Shunt 저항의 정격전류값이 100A인 경우 '100'을 설정합니다. 설정 후 ENTER Key 입력 시 AC전압 VT 1차 설정 항목으로 이동합니다.



4.6 AC전압 VT 1차 설정

AC전압 VT의 1차 전압값을 설정합니다.

VT 1차 전압이 6600V인 경우 '6.6'을 설정합니다. 설정 후 ENTER Key 입력 시 AC전압 VT 2차 설정 항목으로 이동합니다.



4.7 AC전압 VT 2차 설정

AC전압 VT의 2차 전압값을 설정합니다.

VT 2차 전압이 110V인 경우 '110'을 설정합니다. 설정 후 ENTER Key 입력 시 AC전류 CT 1차 설정 항목으로 이동합니다.



4.8 AC전류 CT 1차 설정

AC전류 CT의 1차 전류값을 설정합니다.

CT RATIO가 1200:5 인 경우 '1200'을 설정합니다. 설정 후 ENTER Key 입력 시 표시주기 지연 설정 항목으로 이동합니다. (정격이 AC5A인 제품의 경우 2차값은 5A로 고정입니다.)



4.9 표시주기 지연 설정

측정입력값의 변화가 심한곳에서 메타를 사용할 경우 표시값도 빈번하게 변화하게 되므로 읽기가 어렵습니다. 따라서 표시주기를 지연시킴으로 표시값의 변화를 둔감시킬 수 있습니다.

표시주기는 0.1 ~ 5.0초로 0.1초 간격으로 설정가능하고 5초로 설정 시 5초동안의 입력값을 평균하여 5초마다 표시값을 표시합니다.

▷키는 자리수를 이동, △키는 그 자리수의 값을 증가시키며, 설정이 끝나면 ENTER키를 누르면 저장됩니다.



4.10 스크롤(표시값 로테이션) 설정

스크롤 기능은 동작 모드에서 설정한 시간 간격으로 별도의 키를 누르지 않고 계측 요소를 자동으로 변환하여 표시하는 기능입니다.

△키를 누르면' OFF' 또는' 로테이션 시간설정'이 표시되고 그 상태로 ENTER키를 누르면 스크롤기능이 동작합니다. 기본 출하값은 'OFF'로 설정되어 있습니다. △키는 그 자리수의 값을 증가시키며, 설정이 끝나면 ENTER키를 누르면 저장됩니다.



4.11 RS485 통신 ADDRESS 설정

통신 설정은 ID번지 및 RS-485통신 속도를 설정할 수 있습니다. (9600 or 19200 or 38400bps, 1~254번지까지 설정가능.) 기본으로 번지는"1", bps는" 19200"으로 설정되어 있으며 통신설정을 변경 할 경우, 해당 ID 번지 및 통신속도 설정은 ▷키와 △키를 사용하면 됩니다.

▷키는 자리수를 이동, △키는 그 자리수의 값을 증가시키며, 설정이 끝나면 ENTER키를 누르면 저장됩 니다.



4.12 RS485 통신 속도 설정



4.13 저전압 경보 설정

저전압 경보 기능은 설정된 값보다 입력전압이 적을 경우 경보를 표시합니다. 저전압 경보 설정은 AC전압 2차정격의 30~90%까지 1% 단위로 설정 가능 합니다. ▷키는 자리수를 이동, △키는 그 자리수의 값을 증가시키며, 설정이 끝나면 ENTER키를 누르면 저장 됩니다.



4.14 DATA CLEAR 설정

MAX 값을 CLEAR시키는 기능으로 MAX 값을 '0'으로 초기화 합니다. 각각의 값을 리셋하거나 MAX 값 전체(ALL)를 '0'으로 리셋할 수 있습니다.

③ 창은 소거할 각각의 요소를 설정하는 것으로 △키로 변경할 수 있고 설정이 완료되면 ENTER키를 누릅니다. 각각의 요소는 ALL, AC전압, AC전류, DC전압, 출력전류, 밧데리전류, 전압THD, 전류THD, 주파수가 있습니다.

④ 창은 OFF/ON 을 설정하는 것으로 정말 소거할 것인가를 재확인하는 것입니다.

기본으로' OFF'로 되어 있으며, △키를 누르면' ON'으로 바뀌고 그 상태로 ENTER키를 누르면 선택한 Data값이 소거됩니다.

설정 시 ▷키는 설정위치를 변경, △키는 설정값을 이동시키며, 설정이 끝나고 ENTER키를 누르면 명령 실행 및 다음 설정모드로 이동됩니다.



4.15 메타 프로그램 버전 확인

메타에 설치되어 있는 프로그램 버전 정보를 표시합니다.



5. 자기진단표시

자기진단 Error 발생 시 표시 ERROR 1 : MEMORY ※ SEGMENT 표시 : ERROR 2 : SETTING ERROR ERROR 3 : CALIBRATION ERROR

SEGMENT에 해당 ERROR표시 및 ERR LED 점등.

※ ERROR 발생 시 수리가 필요하오니 경보전기 (02-465-1133)으로 연락바랍니다. ERROR2(SETTING ERROR) 발생 시 설정값을 확인바랍니다.

6. 외부결선 및 단자구성



【그림1】 외부 결선도

【그림2】단자구성



7. 외형 치수 및 Panel 커팅치수













8. 결선 예시

8.1 올바른 결선 예시



RS485_COM RS485 -RS485 +

011 12 13 14 15 18 17



【그림6】 올바른 결선 3

【그림7】 올바른 결선 4



8.2 잘못된 결선 예시



【그림9】 잘못된 결선 2





【그림10】 잘못된 결선 3

【그림11】 잘못된 결선 4

